CS1822/CS1824

2/4-Port USB3.0 4K HDMI KVMP™ Switch
Quick Start Guide

© Copyright 2019 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Part No. PAPE-1223-R20G Printing Date: 08/2019

A Hardware Review

CS1822 Front View



CS1822 Rear View



CS1824 Front View



CS1824 Rear View



Package Contents

1 CS1822/CS1824 2/4-Port USB3.0 4K HDMI KVMP™ Switch
2/4 HDMI 2.0 Cables
2/4 USB 3.0 Cables
2/4 Audio Cables
1 Power Adapter
1 User Instructions

B Hardware Installation



To prevent damage to your installation from power surges or static electricity, it is important that all connected devices are properly grounded.

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at
http://www.aten.com/download/

Technical Support

www.aten.com/support

Scan for more information

EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device mat not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important. Before proceeding, download the *Installation and Operation Manual* by visiting the website, **www.aten.com** and navigating to the product page. The manual includes important warnings, loading specifications and grounding instructions.

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

A Hardware Review

Front View

1. Port Selection Pushbuttons
2. Port LEDs
3. Audio Port
4. USB 3.1 Gen 1 Peripheral Port

Rear View

1. RJ-11 Serial Port
2. Console Ports Section
3. KVM Ports Section
4. Grounding Terminal
5. Power Jack
6. Audio Port
7. USB 3.1 Gen 1 Peripheral Port

B Hardware Installation

1. Ground the CS1822/CS1824 by connecting one end of a grounding wire to the grounding terminal, and the other end of the wire to a suitable grounded object.
2. Plug your USB keyboard and USB mouse into the USB console ports located on the unit's rear panel.
3. Plug your monitor into the HDMI console port located on the unit's rear panel and power it on.
4. Plug your speakers into the console speaker jack located on the unit's front panel. Audio cable needs to be connected on the CPU side for this connection to work.
5. Plug your speakers into the audio console port located on the unit's rear panel. The speakers plugged into the front panel have priority over those plugged into the rear panel.
6. Using the HDMI cable, plug the HDMI connector into an available HDMI socket on the KVM port section of the switch. Plug the USB 3.0 cable and speaker cable into their corresponding sockets.
7. At the other end of the cables from step 6, plug the HDMI cable, USB 3.0 cable and speaker cable into their respective ports on the computer.
8. (Optional) Plug your USB peripherals into the front or rear USB peripheral ports.
9. Plug the power adapter that came with your switch into an AC power source, then plug power adapter cable into the switch's Power Jack.
10. Power on the computers.

Operation

Manual Port Switching

To bring complete focus (audio, KVM, and USB) to a computer, press the port selection pushbutton that corresponds to that computer.

Mouse Switching

For mouse port selection: Double-click the scroll wheel of your USB mouse to cycle through the ports.

Note: 1. Mouse switching is only supported by USB 3-key scroll wheel mice.
2. Mouse switching is disabled by default.*
3. Mouse switching is only supported when Mouse Emulation is enabled.

*See Hotkey Setting Mode section to enable mouse switching.

Hotkey Switching

All hotkey port switches begin with tapping the [Scroll Lock] key twice. The table below describes the actions that each combination performs.

Note: If using the [Scroll Lock] key conflicts with other programs running on the computer, the [Ctrl] key can be used instead.

Hotkey Switching

Hotkey	Action
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Brings the KVM, USB hub, and audio focus from the port that currently has the KVM focus to the next port on the switch. (1 to 2; 2 to 1 for the CS1822; 1 to 2; 2 to 3; 3 to 4; 4 to 1 for the CS1824).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	Brings the KVM, USB hub, and audio focus to the computer attached to the port corresponding to the specified Port ID.

Note: The n stands for the computer's Port ID number (CS1822: 1 or 2. CS1824: 1, 2, 3, or 4).

Hotkey Setting Mode (HSM)

Hotkey Setting Mode is used to set functions on the switch. Invoke HSM and then press a key in the table below. Follow the steps below to invoke HSM and perform a hotkey function.
1. Press and hold down the [Num Lock] key.
2. Press and release the [-] key.
3. Release the [Num Lock] key.
4. Press the hotkey to perform the desired function. Refer to the table below for the function.

HSM Summary Table

Key	Function
[E]	Enables / disables Power on Detection.
[M]	Enables / disables mouse emulation.
[N]	Enables / disables keyboard emulation.
[T]	Toggles between the default ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) and alternate ([Ctrl] [Ctrl]) Port Switching keys.
[W]	Enables / disables Mouse Port Switching.
[X][Enter]	Enables / disables Port Switching hotkey.
[u][p][g][r][a][d][e] [Enter]	Invokes Firmware Upgrade Mode.
[F4]	Prints the switch's current settings via a text editor or word processor.

A Description de l'appareil

Vue de face

1. Boutons-poussoirs de sélection des ports
2. Voyants des ports
3. Port audio
4. Port périphérique USB 3.1 Gen 1

Vue de dos

1. Port série RJ-11
2. Section ports console
3. Section ports KVM
4. Prise terre
5. Prise d'alimentation
6. Port audio
7. Port périphérique USB 3.1 Gen 1

B Installation matérielle

1. Mettez le CS1822/CS1824 à la terre en connectant l'une des extrémités d'un fil de terre à la prise terre et l'autre extrémité du fil à un objet approprié mis à la terre.
2. Branchez votre clavier USB et votre souris USB sur les ports USB de la console situés sur le panneau arrière de l'appareil.
3. Branchez votre moniteur sur le port HDMI de la console situé sur le panneau arrière de l'appareil et allumez-le.
4. Branchez vos haut-parleurs sur la prise haut-parleur de la console située sur le panneau avant de l'appareil. Le câble audio doit être connecté côté CPU pour que cette connexion fonctionne.
5. Branchez vos haut-parleurs sur le port audio de la console situé sur le panneau arrière de l'appareil. Les haut-parleurs branchés sur le panneau avant ont priorité sur ceux branchés sur le panneau arrière.
6. À l'aide du câble HDMI, branchez le connecteur HDMI sur une prise HDMI disponible dans la section port KVM du commutateur. Branchez le câble USB 3.0 et le câble des haut-parleurs sur les prises correspondantes.
7. À l'autre extrémité des câbles de l'étape 6, branchez le câble HDMI, le câble USB 3.0 et le câble du haut-parleur sur leurs ports respectifs de l'ordinateur.
8. (Optionnel) Branchez vos périphériques USB sur les ports de périphérique USB avant ou arrière.
9. Branchez l'adaptateur secteur fourni avec votre commutateur sur une source d'alimentation CA, puis branchez le câble de l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation du commutateur.
10. Allumez les ordinateurs.

Fonctionnement

Commutation manuelle du port

Pour amener complètement la cible (audio, KVM et USB) sur l'ordinateur, appuyez sur le bouton-poussoir de sélection des ports correspondant à cet ordinateur.

Commutation à la souris

Pour la sélection du port à la souris : Double-cliquez sur la molette de défilement de votre souris USB pour basculer de façon cyclique entre les ports.

Remarque : 1. La commutation à la souris est uniquement prise en charge par les souris à 3 boutons avec molette de défilement USB.
2. La commutation à la souris est désactivée par défaut.*
3. La commutation à la souris n'est prise en charge que lorsque l'émulation de la souris est activée.

*Consultez la section Mode de réglage des touches raccourci pour activer la commutation à la souris.

Commutation par touche de raccourci

Tous les commutateurs de port de raccourcis commencent en appuyant deux fois sur la touche [Arrêt Défilement] . Le tableau ci-dessous décrit les actions que chaque combinaison effectue.

Remarque : Si l'utilisation de la touche [Arrêt Défilement] crée un conflit avec les autres programmes exécutés sur l'ordinateur, vous pouvez plutôt utiliser la touche [Ctrl].

Commutation par touche de raccourci

Raccourci	Action
1. [Arrêt défil] [Arrêt défil] [Entrée]	Déplace la cible KVM, concentrateur USB et audio du port sur lequel se trouve actuellement la cible KVM jusqu'au port suivant sur le commutateur. (de 1 à 2 ; de 2 à 1 pour le CS1822 ; de 1 à 2 ; de 2 à 3 ; de 3 à 4 ; de 4 à 1 pour le CS1824).
2. [Arrêt défil] [Arrêt défil] [n] [Entrée]	Déplace la cible KVM, concentrateur USB et audio vers l'ordinateur connecté au port correspondant à l'ID port indiqué.

Remarque : Le n représente le numéro d'ID port de l'ordinateur (CS1822 : 1 ou 2. CS1824 : 1, 2, 3, ou 4).

Mode de réglage des touches de raccourci (HSM)

Le mode de réglage des touches de raccourci est utilisé pour régler les fonctions du commutateur. Appelez l'HSM puis appuyez sur une touche du tableau ci-dessous. Suivez les étapes ci-dessous pour appeler l'HSM et exécuter une fonction de raccourci.
1. Appuyez sur la touche [Verr num] et maintenez-la.
2. Appuyez et relâchez la touche [-].
3. Relâchez la touche [Verr num].
4. Appuyez sur la touche de raccourci pour exécuter la fonction souhaitée. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la fonction.

Tableau récapitulatif HSM

Touche	Fonction
[E]	Active / désactive la fonction d'alimentation sur détection.
[M]	Active / désactive l'émulation de la souris.
[N]	Active / désactive l'émulation du clavier.
[T]	Bascule entre les touches de commutation de port par défaut ([Arrêt défil] [Arrêt défil]) et ([Ctrl] [Ctrl]) en alternative.
[W]	Active / désactive la commutation de port à la souris.
[X][Entrée]	Active / désactive la touche de raccourci de la commutation de port.
[u][p][g][r][a][d][e] [Entrée]	appelle le mode de mise à niveau du firmware.
[F4]	Imprime les réglages actuels du commutateur via un éditeur de texte ou un traitement de texte.

A Hardwareübersicht

Ansicht von vorn

1. Portwahl-Drucktasten
2. Port-LEDs
3. Audioport
4. USB 3.1 Gen 1-Peripheriegeräteport

Ansicht von hinten

1. Serieller RJ-11-Port
2. Abschnitt Konsolenports
3. Abschnitt KVM-Ports
4. Erdungsklemme
5. Netzadapterbuchse
6. Audioport
7. USB 3.1 Gen 1-Peripheriegeräteport

B Installation der Hardware

1. Erden Sie den CS1822/CS1824, indem Sie ein Ende der Erdungsleitung an die Erdungsklemme und das andere Ende der Erdungsleitung an einen geeigneten geerdeten Gegenstand anschließen.
2. Verbinden Sie Ihre USB-Tastatur und Ihre USB-Maus mit den USB-Konsolenports auf der Rückseite des Geräts.
3. Verbinden Sie Ihren Monitor mit dem HDMI-Konsolenport auf der Rückseite des Geräts und schalten Sie ihn anschließend ein.
4. Verbinden Sie Ihre Lautsprecher mit der Konsolenlautsprecherbuchse auf der Vorderseite des Geräts. Damit diese Verbindung funktioniert, müssen Sie CPU-seitig Audiokabel anschließen.
5. Verbinden Sie Ihre Lautsprecher mit dem Audiokonsolenport auf der Rückseite des Geräts. Die auf der Vorderseite des Geräts angeschlossenen Lautsprecher haben vor den auf der Rückseite des Geräts angeschlossenen Lautsprechern Priorität.
6. Stecken Sie den HDMI-Stecker eines HDMI-Kabels in eine verfügbare HDMI-Buchse des Switch-Abschnitts KVM-Ports. Verbinden Sie das USB 3.0-Kabel und das Lautsprecherkabel mit den entsprechenden Buchsen.
7. Stecken Sie die noch freien Stecker des HDMI-, USB 3.0- und Lautsprecherkabels aus Schritt 6 in den jeweils für sie vorgesehenen Ports des Computers.
8. (Optional) Verbinden Sie Ihre USB-Peripheriegeräte mit den USB-Peripheriegeräteports auf der Vorder- oder Rückseite des Geräts.
9. Stecken Sie den mit Ihrem Switch mitgelieferten Netzadapter in eine Netzsteckdose und anschließend dessen Stecker in die Stromversorgungsbuchse des Switches.
10. Schalten Sie die Computer ein.

Bedienung

Manuelle Portumschaltung

Drücken Sie die dem Computer entsprechende Portauswahldrucktaste, um ihn vollständig zu fokussieren (Audio, KVM und USB).

Mausumschaltung

Für die Mausportauswahl: Doppelklicken Sie das Scrollrad Ihrer USB-Maus, um sich durch die Ports zu bewegen.

Hinweis: 1. Die Mausumschaltung wird nur von USB-Scrollradmäusen mit 3 Tasten unterstützt.
2. Standardmäßig ist die Mausumschaltung deaktiviert.*
3. Die Mausumschaltung wird nur unterstützt, wenn die Mausemulation aktiviert ist.

*Siehe Abschnitt Hotkey-Einstellmodus für die Aktivierung der Mausumschaltung.

Hotkey-Umschaltung

Jede Hotkey-Portumschaltung beginnt mit dem zweimaligen Antippen der [Scroll Lock]-Taste. Die nachstehende Tabelle beschreibt, welche Aktion durch die einzelnen Kombinationen durchgeführt wird.

Hinweis: Wenn die Benutzung der [Scroll Lock]-Taste zu Konflikten mit anderen auf dem Computer ausgeführten Programmen führt, dann können Sie auch alternativ die [Strg]-Taste benutzen.

Hotkey-Umschaltung

Hotkey	Aktion
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Ändert den aktuell fokussierten KVM-, USB-Hub- und Audioport auf den nächsten Port des Switches. (1 zu 2; 2 zu 1 beim CS1822; 1 zu 2; 2 zu 3; 3 zu 4; 4 zu 1 beim CS1824).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	Ändert den KVM-, USB-Hub- und Audiofokus auf den Computer, der an dem Port angeschlossen ist, der der zugehörigen Port-ID entspricht.

Hinweis: Das n bezeichnet die Port-ID des Computers (CS1822: 1 oder 2. CS1824: 1, 2, 3 oder 4).

Hotkey-Einstellmodus (HSM)

Mit dem Hotkey-Einstellmodus können Sie die Funktionen auf dem Switch einstellen. Rufen Sie HSM auf und drücken Sie anschließend eine der in nachstehender Tabelle beschriebenen Tasten. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um HSM aufzurufen und eine Hotkey-Funktion auszuführen.
1. Halten Sie die [Num Lock]-Taste gedrückt.
2. Drücken Sie die [-]-Taste und lassen Sie sie wieder los.
3. Lassen Sie die [Num Lock]-Taste los.
4. Drücken Sie die entsprechende Hotkey-Taste, um die gewünschte Funktion auszuführen. Sehen Sie bzgl. der Funktionen in nachstehender Tabelle nach.

Tabelle HSM-Zusammenfassung

Taste	Funktion
[E]	Aktivierung / Deaktivierung der Einschalterkennung.
[M]	Aktivierung / Deaktivierung der Mausemulation.
[N]	Aktivierung / Deaktivierung der Tastaturemulation.
[T]	Umschalten zwischen der standardmäßigen Portumschaltungstastenkombination ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) und der alternativen Portumschaltungstastenkombination ([Strg] [Strg]).
[W]	Aktivierung / Deaktivierung der Mausportumschaltung.
[X][Enter]	Aktivierung / Deaktivierung der Hotkey für die Portumschaltung.
[u][p][g][r][a][d][e] [Enter]	Aufruf des Modus Firmwareaktualisierung.
[F4]	Ausgabe der aktuellen Switch-Einstellungen über einen Texteditor oder ein Textverarbeitungsprogramm.

A Reseña del hardware

Vista frontal

1. Botones de selección de puerto
2. Indicadores de puertos
3. Puerto de audio
4. Puerto periférico USB 3.1 de 1.ª generación

Vista posterior

1. Puerto serie RJ-11
2. Sección de puertos de consola
3. Sección de puertos KVM
4. Toma de tierra
5. Entrada de alimentación
6. Puerto de audio
7. Puerto periférico USB 3.1 de 1.ª generación

B Instalación del hardware

1. Conecte a tierra el dispositivo CS1822/CS1824 acoplando uno de los extremos de un cable de toma de tierra al borne de tierra y el otro extremo del cable a un objeto apropiado conectado a tierra.
2. Conecte su teclado USB y ratón USB a los puertos USB de consola ubicados en el panel posterior de la unidad.
3. Conecte su monitor en el puerto HDMI de consola ubicado en el panel posterior de la unidad y enciéndalo.
4. Conecte sus altavoces en el conector jack de consola para altavoces ubicado en el panel frontal de la unidad. Es necesario conectar el cable de audio en el lado correspondiente a la CPU para que la conexión funcione.
5. Conecte sus altavoces en el puerto de audio de consola ubicado en el panel posterior de la unidad. Los altavoces conectados en el panel frontal tienen prioridad sobre los conectados en el panel posterior.
6. Usando el cable HDMI, enchufe el conector HDMI en un conector hembra HDMI disponible en la sección de puertos KVM del conmutador. Conecte el cable USB 3.0 y el cable del altavoz a los conectores hembra correspondientes.
7. En cuanto al otro extremo de los cables referidos en el paso 6, enchufe el cable HDMI, el cable USB 3.0 y el cable del altavoz en sus puertos respectivos del ordenador.
8. Opcionalmente, conecte sus periféricos USB en los puertos periféricos USB frontales o posteriores.
9. Conecte el adaptador de corriente provisto con su conmutador a una fuente de alimentación de corriente alterna y, luego, conecte el cable del adaptador de corriente en el conector jack de alimentación del conmutador.
10. Encienda los ordenadores.

Funcionamiento

Conmutación manual de puertos

Para centrarse totalmente (audio, KVM y USB) en un ordenador, pulse el pulsador de selección de puerto correspondiente a dicho ordenador.

Cambio de ratón

Selección del puerto del ratón: Pulse dos veces la rueda de desplazamiento de su ratón USB para seleccionar sucesivamente los puertos.

Nota: 1. El cambio de ratón solo es compatible con los ratones USB con rueda de desplazamiento y 3 botones.
2. El cambio de ratón está desactivado por defecto. *
3. La compatibilidad del cambio de ratón depende de que la emulación de ratón esté activada.

* Consulte la sección «Modo de configuración de teclas de acceso directo» para activar el cambio de ratón.

Conmutación mediante una tecla de acceso directo

Todos los cambios de puerto mediante una tecla de acceso directo se realizan pulsando primeramente la tecla [Bloq Despl] dos veces. En la siguiente tabla se describen las acciones que se ejecutan con cada combinación.

Nota: Si el uso de la tecla [Bloq Despl] entra en conflicto con otros programas ejecutándose en el ordenador, es posible usar la tecla [Ctrl] en su lugar.

Conmutación mediante una tecla de acceso directo

Tecla de acceso directo	Acción
1. [Bloq Despl] [Bloq Despl] [Entrar]	Traslada la centralización del concentrador USB, KVM y audio del puerto que actualmente tiene dicha centralización del KVM al próximo puerto del conmutador (de 1 a 2 y de 2 a 1 en el dispositivo CS1822. De 1 a 2; 2 a 3; 3 a 4, y 4 a 1 en el dispositivo CS1824).
2. [Bloq Despl] [Bloq Despl] [n] [Entrar]	Centraliza el concentrador USB, KVM y audio en el ordenador conectado al puerto correspondiente al id. de puerto especificado.

Nota: La n se refiere al número de id. de puerto del ordenador (CS1822: 1 o 2. CS1824: 1, 2, 3 o 4).

Modo de configuración de teclas de acceso directo

El modo de configuración de teclas de acceso directo se usa para establecer funciones en el conmutador. Ejecute el modo de configuración de teclas de acceso directo y, luego, pulse una de las teclas incluidas en la siguiente tabla. Realice los siguientes pasos para ejecutar el modo de configuración de teclas de acceso directo y realizar una función de tecla de acceso directo.
1. Mantenga pulsada la tecla [Bloq Num].
2. Pulse y suelte la tecla [-].
3. Suelte la tecla [Bloq Num].
4. Pulse la tecla de acceso directo para ejecutar la función deseada. Consulte las funciones en la tabla siguiente.

Tabla de resumen del modo de configuración de teclas de acceso directo

Tecla	Función
[E]	Activa/desactiva la alimentación al detectar.
[M]	Activa/desactiva la emulación del ratón.
[N]	Activa/desactiva la emulación del teclado.
[T]	Alterna entre las teclas de conmutación de puertos por defecto ([Bloq Despl] [Bloq Despl]) y las teclas de conmutación de puertos alternativos ([Ctrl] [Ctrl]).
[W]	Activa/desactiva la conmutación del puerto del ratón.
[X][Entrar]	Activa/desactiva la tecla de acceso directo de conmutación del puerto.
[u][p][g][r][a][d][e] [Entrar]	Ejecuta el modo de actualización del *firmware*.
[F4]	Imprime la configuración actual del conmutador mediante un editor de textos o un procesador Word.

A Panoramica hardware

Vista anteriore

1. Pulsanti di selezione porte
2. LED porte
3. Porta Audio
4. Porta periferica USB 3.1 Gen 1

Vista posteriore

1. Porta seriale RJ-11
2. Sezione porte console
3. Sezione porte KVM
4. Terminale di messa a terra
5. Presa di alimentazione
6. Porta Audio
7. Porta periferica USB 3.1 Gen 1

B Installazione hardware

1. Effettuare la messa a terra del CS1822/CS1824 collegando un'estremità del cavo di messa a terra al terminale di terra e l'altra estremità del cavo a un oggetto opportunamente collegato a terra.
2. Inserire la tastiera e il mouse USB nelle porte console USB situate sul pannello posteriore dell'unità.
3. Inserire il monitor nella porta console HDMI situata sul pannello posteriore dell'unità e accenderlo.
4. Inserire gli altoparlanti nella presa altoparlante console sul pannello anteriore dell'unità. Perché la connessione funzioni, occorre collegare il cavo audio al lato CPU.
5. Inserire gli altoparlanti nella porta console audio sul pannello posteriore dell'unità. Gli altoparlanti collegati al pannello anteriore hanno la priorità su quelli collegati al pannello posteriore.
6. Tramite il cavo HDMI, collegare il connettore HDMI in una presa HDMI disponibile nella sezione porte KVM dello switch. Inserire il cavo USB 3.0 e quello dell'altoparlante nelle relative prese.
7. All'altra estremità dei cavi usati al passo 6, collegare il cavo HDMI, il cavo USB 3.0 e il cavo dell'altoparlante nelle relative porte sul computer.
8. (Opzionale) Inserire le periferiche USB nelle porte anteriori e posteriori per le periferiche USB.
9. Inserire l'adattatore di alimentazione in dotazione con lo switch a una sorgente elettrica CA, quindi inserire il cavo dell'adattatore in una delle prese di alimentazione dello switch.
10. Accendere i computer.

Funzionamento

Commutazione manuale di porte

Per attivare tutti i dispositivi (audio, KVM, e USB) su un computer, premere il pulsante di seleziona della porta corrispondente al computer in questione.

Commutazione del Mouse

Per selezionare la porta del mouse: Fare doppio clic sulla rotellina del mouse USB per selezionare le porte.

Nota: 1. La commutazione dei mouse è supportata solo dai mouse USB con rotellina di scorrimento a 3 tasti.
2. La commutazione dei mouse è disabilitata per impostazione predefinita.*
3. La commutazione dei mouse è supportata solo in caso di attivazione dell'Emulazione mouse.

*Consultare la sezione Modalità impostazione tasti di scelta per abilitare la commutazione dei mouse.

Commutazione tasti di scelta

Tutti gli switch di porte per tasti di scelta rapida si avviamo toccando due volte il tasto [Bloc Scroll] . La tabella seguente descrive le azioni eseguite da ciascuna combinazione.

Nota: Se l'uso del tasto [Bloc Scroll] crea conflitti con altri programmi in esecuzione sul computer, si può usare il tasto [Ctrl].

Commutazione tasti di scelta

Tasto di scelta	Azione
1. [Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [Invio]	Sposta KVM, hub USB e audio attivi dalla porta KVM attualmente in uso alla porta successiva dello switch. (da 1 a 2; da 2 a 1 per il CS1822; da 1 a 2; da 2 a 3; da 3 a 4; da 4 a 1 per il CS1824).
2. [Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [Invio]	Sposta KVM, hub USB e audio attivi al computer collegato alla porta corrispondente all'ID Porta indicato.

Nota: La n indica il numero di ID Porta del computer (CS1822: 1 o 2. CS1824: 1, 2, 3, o 4).

Modalità Impostazione tasti di scelta (HSM)

La Modalità Impostazione tasti di scelta è usata per impostare le funzioni sullo switch. Attivare l'HSM e premere uno dei tasti della tabella seguente. Applicare la seguente procedura per attivare l'HSM ed eseguire una funzione con i tasti di scelta.
1. Tenere premuto il tasto [Bloc Num].
2. Premere e rilasciare il tasto [-].
3. Rilasciare il tasto [Bloc Num].
4. Premere il tasto di scelta rapida per eseguire la funzione. Consultare la seguente tabella per la funzione.

Tabella di riepilogo HSM

Tasto	Funzione
[E]	Abilita / Disabilita Rilevamento accensione.
[M]	Abilita / Disabilita l'emulazione del mouse.
[N]	Abilita / Disabilita l'emulazione di tastiera.
[T]	Passa tra i tasti di Commutazione porte predefiniti ([Bloc Scroll] [Bloc Scroll]) e alternativi ([Ctrl] [Ctrl]).
[W]	Abilita / Disabilita la Commutazione porte del Mouse.
[X][Invio]	Abilita / Disabilita i tasti di scelta di Commutazione porte.
[u][p][g][r][a][d][e] [Invio]	Attiva la modalità di Aggiornamento Firmware.
[F4]	Stampa le impostazioni attuali dello switch tramite un editor di testi o un elaboratore di testi.

A Обзор оборудования

Вид спереди

1. Кнопки выбора портов
2. Индикаторы портов
3. Аудиопорт
4. Периферийный порт USB 3.1 Gen 1

Вид сзади

1. Последовательный порт RJ-11
2. Секция консольных портов
3. Секция портов KVM
4. Клемма заземления
5. Разъем питания
6. Аудиопорт
7. Периферийный порт USB 3.1 Gen 1

B Подготовка к работе

1. Выполните заземление CS1822/CS1824, подключив один конец заземляющего провода к клемме заземления, а другой конец — к подходящему заземленному предмету.
2. Подключите USB-клавиатуру и мышь к консольным USB-портам на задней панели.
3. Подключите монитор к консольному порту HDMI на задней панели и включите питание монитора.
4. Подключите динамики к соответствующим консольным разъемам на передней панели. Для правильной работы аудиокабель необходимо подключать со стороны процессора.
5. Подключите динамики к консольному аудиопорту на задней панели. Динамики, подключенные к передней панели, имеют приоритет над динамиками, подключенными к задней панели.
6. С помощью кабеля HDMI подключите разъем HDMI к доступному гнезду HDMI в секции портов KVM коммутатора. Подключите кабель USB 3.0 и кабель динамика в соответствующие порты.
7. Подключите все другие концы кабелей из пункта 6 (кабель HDMI, кабель USB 3.0 и кабель динамика) в соответствующие порты на компьютере.
8. (Опция) Подключите периферийные USB-устройства к периферийным USB-портам на передней или задней панели.
9. Подключите комплектный блок питания к источнику переменного тока, после чего вставьте шнур блока питания в гнездо питания коммутатора.
10. Включите компьютеры.

Эксплуатация

Ручное переключение портов

Нажмите на кнопку выбора порта на передней панели один раз для вывода аудио, KVM и USB на компьютер, подключенный к соответствующему порту.

Переключение мышью

Для выбора порта мышью выполните следующие действия. Дважды нажмите на колесо прокрутки USB-мыши для последовательного переключения портов.

Примечание: 1. Переключение мышью выполняется только при использовании трехклавишной USB-мыши с колесом прокрутки.
2. По умолчанию переключение мышью отключено.*
3. Переключение мышью поддерживается только в режиме эмуляции мыши.

*Порядок включения функции переключения портов мышью см. в разделе «Режим установки клавиш быстрого вызова».

Переключение клавишами быстрого вызова

Все переключения портов с помощью клавиатуры начинаются с двойного нажатия клавиши [Scroll Lock]. В следующих таблицах описываются действия каждой из комбинаций.

Примечание: Если использование клавиши [Scroll Lock] создает конфликт с другими работающими программами, можно также использовать клавишу [Ctrl].

Переключение клавишами быстрого вызова

Клавиша быстрого вызова	Действие
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Перевод KVM, USB-концентратора и аудио с текущего порта, на который был выведен KVM, к следующему порту коммутатора. (с 1 к 2 и с 2 к 1 для CS1822; с 1 к 2, с 2 к 3, с 3 к 4, с 4 к 1 для CS1824).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	Перевод KVM, USB-концентратора и аудио на компьютер, подключенный к порту, соответствующему указанному идентификатору порта.

Примечание: «n» означает идентификатор порта компьютера (CS1822: 1 или 2. CS1824: 1, 2, 3 или 4).

Режим установки клавиш быстрого вызова (HSM)

Режим установки клавиш быстрого вызова (HSM) используется для установки функций на коммутаторе. Вызовите HSM и нажмите клавишу, указанную в следующей таблице. Для вызова HSM выполните следующие действия.
1. Нажмите и удерживайте клавишу [Num Lock].
2. Нажмите и отпустите клавишу [-].
3. Отпустите клавишу [Num Lock].
4. Нажмите клавишу быстрого вызова для выполнения соответствующей функции. Функции приведены в таблице ниже.

Таблица описания HSM

Клавиша	Функция
[E]	Включение/выключение функции «Включение при обнаружении».
[M]	Включение/выключение эмуляции мыши.
[N]	Включение/выключение эмуляции клавиатуры.
[T]	Смена клавиши быстрого вызова для переключения портов по умолчанию ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) на дополнительную клавишу ([Ctrl] [Ctrl]).
[W]	Включение/выключение переключения портов мышью.
[X][Enter]	Включение/выключение переключения портов клавишей быстрого вызова.
[u][p][g][r][a][d][e] [Enter]	Вызов режима обновления микропрограммы.
[F4]	Печать текущих параметров коммутатора с помощью текстового редактора.

Ⓐ Огляд апаратного забезпечення

Вигляд спереду

1. Кнопки вибору порту
2. Світлодіоди портів
3. Аудіо порт
4. USB 3.1 Загальн. 1 периферійний порт

Вигляд ззаду

1. Послідовний порт RJ-11
2. Розділ портів консолі
3. Розділ портів KVM
4. Контакт заземлення
5. Гніздо живлення
6. Аудіо порт
7. USB 3.1 Загальн. 1 периферійний порт

Ⓑ Установлення апаратного забезпечення

1. Заземліть CS1822/CS1824, під'єднавши один кінець заземлюючого проводу до клеми заземлення, а другий кінець до відповідного заземленого об'єкту.
2. З'єднайте свою USB-клавіатуру та USB-мишу з портами USB консолі, розміщеними на задній панелі пристрою.
3. З'єднайте монітор з портом консолі HDMI, розміщеним на задній панелі пристрою, й увімкніть його.
4. З'єднайте свої гучномовці з роз'ємом гучномовців консолі, розміщеним на передній панелі пристрою. Аудіо кабель має бути під'єднано на стороні центрального процесора.
5. З'єднайте свої гучномовці з аудіо портом консолі, розміщеним на задній панелі пристрою. Гучномовці, з'єднані з передньою панеллю, мають пріоритет над з'єднаними з задньою панеллю.
6. За допомогою кабелю HDMI з'єднайте роз'єм HDMI до наявного роз'єму HDMI на ділянці порту KVM комутатора. З'єднайте кабель USB 3.0 і кабель гучномовців з відповідними гніздами.
7. З'єднайте кабель HDMI, кабель USB 3.0 та кабель гучномовців (що використовувались на кроку 6) з відповідними портами на комп'ютері.
8. (Опційно) З'єднайте свої периферійні пристрої USB з передніми або задніми периферійними портами USB.
9. З'єднайте адаптер живлення, що надходить у комплекті з комутатором, з джерелом живлення змінної напруги, потім вставте штекер кабелю адаптера живлення в одне із гнізд живлення на комутаторі.
10. Увімкніть комп'ютери.

Експлуатація

Ручне перемикання портів

Для перемикання всіх з'єднань (аудіо, KVM та USB) в комп'ютер натисніть кнопку вибору порту, який відповідає цьому комп'ютеру.

Перемикання з допомогою миші

Для вибору порту мишею: Двічі клацніть колесо прокрутки USB-миші для циклічного переходу через порти.

Примітка:
1. Перемикання з допомогою миші підтримується тільки 3-клавішною USB мишею з колесом прокручування.
2. За замовченням перемикання з допомогою миші вимкнуто.*
3. Перемикання з допомогою миші підтримується тільки тоді, коли увімкнуто емуляцію миші.

*Див. розділ про режим налаштувань гарячих клавіш для увімкнення перемикання з допомогою миші.

Перемикання з допомогою гарячих клавіш

Усі порти комутатора перемикаються подвійним натисканням клавіші [Scroll Lock].
У таблиці нижче описуються дії, які виконує кожна комбінація.

Примітка: Якщо використання клавіші [Scroll Lock] призводить до конфліктів з іншими програмами, що працюють на комп'ютері, то замість цього можна скористатись клавішею [Ctrl].

Перемикання з допомогою гарячих клавіш

Гаряча клавіша	Дія
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Перемикає KVM, USB-концентратор та аудіо з порту, який у даний час має фокус KVM, на наступний порт комутатора. (Від 1 до 2; від 2 до 1 для CS1822; від 1 до 2; від 2 до 3; від 3 до 4; від 4 до 1 для CS1824).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	Перемикає KVM, USB-концентратора та аудіо на комп'ютер, під'єднаний до порту, відповідно до ідентифікатору порту.

Примітка: n позначає ідентифікаційний номер порту комп'ютера (CS1822: 1 або 2. CS1824: 1, 2, 3 або 4).

Режим налаштування з допомогою гарячих клавіш (HSM)

Режим налаштування з допомогою гарячих клавіш використовується для встановлення функцій комутатора. Запустіть Режим налаштування з допомогою гарячих клавіш (HSM), а потім натисніть клавішу в таблиці нижче. Слідуйте наведеним нижче діям для виклику налаштування з допомогою гарячих клавіш (HSM) і виконуйте функцію гарячих клавіш.
1. Натисніть та утримуйте клавішу [Num Lock].
2. Натисніть і відпустіть клавішу [-].
3. Відпустіть клавішу [Num Lock].
4. Для виконання потрібної функції натисніть гарячу клавішу. Щодо функції див. таблицю нижче.

Підсумкова таблиця налаштування з допомогою гарячих клавіш (HSM)

Клавіша	Функція
[E]	Вмикає/вимикає виявлення увімкнення.
[M]	Вмикає/вимикає емуляцію миші.
[N]	Вмикає/вимикає емуляцію клавіатури.
[T]	Перемикає між стандартною ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) і альтернативною ([Ctrl] [Ctrl]) клавішами перемикання портів.
[W]	Вмикає/вимикає перемикання портів за допомогою миші.
[X][Enter]	Вмикає/вимикає перемикання портів з допомогою гарячих клавіш.
[u][p][g][r][a][d][e][Enter]	Запускає режим оновлення мікропрограми.
[F4]	Роздрукування поточних налаштувань комутатора з використанням текстового редактора або текстового процесора.

Ⓐ Análise do hardware

Vista frontal

1. Botões de seleção de porta
2. LEDs de porta
3. Porta de áudio
4. Porta periférica USB 3.1 Gen 1

Vista traseira

1. Porta série RJ-11
2. Secção das portas da consola
3. Secção das portas KVM
4. Terminal de ligação à terra
5. Ficha de alimentação
6. Porta de áudio
7. Porta periférica USB 3.1 Gen 1

Ⓑ Instalação do hardware

1. Ligue o CS1822/CS1824 à terra, ligando uma extremidade do fio de aterramento ao terminal de aterramento, e a outra extremidade do fio a um objeto devidamente ligado à terra.
2. Ligue o seu teclado USB e o seu rato USB nas portas da consola USB situadas no painel traseiro da unidade.
3. Ligue o seu monitor na porta de consola HDMI situada no painel traseiro da unidade e ligue-o.
4. Ligue os altifalantes à ficha de altifalantes da consola situada no painel dianteiro da unidade. O cabo de áudio tem de ser ligado no lado da CPU para esta ligação resultar.
5. Ligue os altifalantes na porta de áudio da consola situada no painel traseiro da unidade. Os altifalantes ligados no painel dianteiro têm prioridade em relação àqueles ligados no painel traseiro.
6. Utilizando o cabo HDMI, ligue o conector HDMI à tomada HDMI disponível na secção da porta KVM do comutador. Ligue o cabo USB 3.0 e o cabo dos altifalantes nas respetivas tomadas.
7. Na outra extremidade dos cabos do passo 6, ligue o cabo HDMI, o cabo USB 3.0 e o cabo dos altifalantes nas respetivas portas do computador.
8. (Opcional) Ligue os seus periféricos USB nas portas periféricas USB traseiras ou dianteiras.
9. Ligue o adaptador de alimentação, fornecido com o comutador, a uma fonte de alimentação CA, e em seguida, ligue o cabo do adaptador de energia à ficha de alimentação do comutador.
10. Ligue os computadores.

Operação

Comutação manual de portas

Para se focar no computador (áudio, KVM e USB), prima o botão de seleção de portas que corresponde ao computador pretendido.

Comutação com rato

Para seleção de porta do rato: Faça duplo clique na roda do seu rato USB para circular pelas portas.

Nota:
1. A comutação por rato é suportada apenas por ratos USB de 3 teclas.
2. A comutação por rato está desativada por predefinição.*
3. A comutação por rato é suportada apenas quando a função "Emulação de rato" se encontra ativada.

*Ver a secção "Modo de definição de teclas de atalho" para ativar a comutação por rato.

Comutação com tecla de atalho

Todas as comutações de porta por tecla de atalho começam com dois toques na tecla [Scroll Lock].
A tabela abaixo descreve as ações realizadas por cada combinação.

Nota: Se a utilização da tecla [Scroll Lock] entrar em conflito com outros programas em execução no computador, pode usar a tecla [Ctrl] em substituição da primeira.

Comutação com tecla de atalho

Tecla de atalho	Ação
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Passa a atenção do KVM, do concentrador USB e do áudio da porta atualmente sob a atenção do KVM para a próxima porta no comutador. (1 para 2; 2 para 1 para o CS1822; 1 para 2; 2 para 3; 3 para 4; 4 para 1 para o CS1824).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	Passa a atenção do KVM, do concentrador USB e do áudio do computador anexado para a porta que corresponde à ID de porta especificada.

Nota: O "n" corresponde ao número da ID da porta do computador (CS1822: 1 ou 2. CS1824: 1, 2, 3, ou 4).

Modo de definição de teclas de atalho (HSM)

O Modo de definição de teclas de atalho é utilizado para definir as funções no comutador. Invoque o HSM e, em seguida, prima uma tecla na tabela abaixo. Siga os passos abaixo para invocar o HSM e executar uma função da tecla de atalho.
1. Prima, sem soltar, a tecla [Num Lock].
2. Prima e solte a tecla [-].
3. Solte a tecla [Num Lock].
4. Prima a tecla de atalho para executar a função desejada. Consulte a tabela abaixo para conhecer a função.

Tabela de resumo do HSM

Tecla	Função
[E]	Ativa/desativa a Deteção após arranque.
[M]	Ativa/desativa a emulação de rato.
[N]	Ativa/desativa a emulação de teclado.
[T]	Alterna entre as teclas de comutação de portas predefinidas ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) e alternativas ([Ctrl] [Ctrl]).
[W]	Ativa/desativa a comutação de porta de rato.
[X][Enter]	Ativa/desativa a tecla de atalho de comutação de porta.
[u][p][g][r][a][d][e][Enter]	Invoca o Modo de atualização de firmware.
[F4]	Imprime as atuais definições do comutador através de um editor ou processador de texto.

Ⓐ Donanım İncelemesi

Önden Görünüm

1. Port Seçimi Tuşları
2. Port LED'leri
3. Ses Portu
4. USB 3.1 Gen 1 Çevresel Port

Arka Görünüm

1. RJ-11 Seri Portu
2. Konsol Portları Bölümü
3. KVM Portları Bölümü
4. Topraklama Terminali
5. Güç Jakı
6. Ses Portu
7. USB 3.1 Gen 1 Çevresel Port

Ⓑ Donanım Kurulumu

1. Bir topraklama kablosunun bir ucunu topraklama terminaline ve kablonun diğer ucunu uygun şekilde topraklanmış bir nesneye bağlayarak CS1822/CS1824'i topraklayın.
2. USB klavyenizi ve USB farenizi, cihazın arka panelinde yer alan USB konsol portlarına takın.
3. Monitörünüzü, cihazın arka panelinde yer alan HDMI konsol portuna takın ve açın.
4. Hoparlörlerinizi, cihazın ön panelinde yer alan konsol hoparlör jakına takın. Bu bağlantının çalışması için ses kablosunun CPU tarafına takılması gerekir.
5. Hoparlörlerinizi, cihazın arka panelindeki ses konsol portuna takın. Ön panele takılan hoparlörlerin arka panele takılanlara göre önceliği vardır.
6. HDMI kablosu kullanarak HDMI konektörünü, switch'in KVM port bölümünde kullanılabilir bir HDMI soketine takın. USB 3.0 kablosunu ve hoparlör kablosunu kendi ilgili soketlerine takın.
7. Adım 6'teki kabloların diğer ucunda HDMI kablosunu, USB 3.0 kablosunu ve hoparlör kablosunu bilgisayar üzerindeki kendi ilgili portlarına takın.
8. (İsteğe bağlı) USB çevre birimlerinizi ön ya da arka USB çevresel portlara bağlayın.
9. Switch ile gelen güç adaptörünü AC güç kaynağına, ardından güç adaptörü kablosunu switch'in Güç Jakına bağlayın.
10. Bilgisayarları açın.

Çalıştırma

Manuel Port Anahtarlama

Komple odağı (ses, KVM ve USB) bir bilgisayara getirmek için, o bilgisayara karşılık gelen port seçimi basmalı düğmesine basın.

Fare Anahtarlama

Fare portu seçimi için: Portlar arasında geçiş yapmak için USB farenizdeki kaydırma tekerleğine çift tıklayın.

Not:
1. Fare anahtarlama yalnızca 3-tuşlu kaydıra tekerlekli fare ile tarafından desteklenir.
2. Fare anahtarlama varsayılan olarak devre dışıdır.*
3. Fare anahtarlama yalnızca Fare Emülasyonu etkin olduğunda desteklenir.

*Fare anahtarlamasını etkinleştirmek için bkz. Aktif Tuş Ayar Modu bölümü.

Aktif Tuş Anahtarlama

Tüm aktif tuş port anahtarları [Scroll Lock] tuşuna iki kez basılarak başlar. Aşağıdaki tablo her kombinasyonun gerçekleştirdiği eylemleri açıklamaktadır.

Not: [Scroll Lock] tuşunun kullanımı bilgisayarda çalışan diğer programlar ile çakışıyorsa, yerine [Ctrl] tuşu kullanılabilir.

Aktif Tuş Anahtarlama

Aktif Tuş	Eylem
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	KVM, USB hub ve ses odağını, halihazırda KVM odağına sahip olan porttan anahtar üzerinde yer alan sonraki porta getirir. (CS1822 için 1 - 2; 2 - 1; CS1824 için 1 - 2; 2 - 3; 3 - 4; 4 - 1).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	KVM, USB hub ve ses odağını, belirtilen Port ID'sine karşılık gelen porta takılan bilgisayara getirir.

Not: n, bilgisayarın Port ID numarasını (CS1822: 1 ya da 2. CS1824: 1, 2, 3 ya da 4) belirtir.

Aktif Tuş Ayarlama Modu (HSM)

Aktif Tuş Ayarlama Modu anahtar üzerindeki işlevleri ayarlamak için kullanılır. HSM'i açın ve ardından aşağıdaki tabloda bir tuşa basın. HSM'i etiklemek ve bir aktif tuş işlevi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
1. [Num Lock] tuşunu basılı tutun.
2. [-] tuşuna basıp bırakın.
3. [Num Lock] tuşunu bırakın.
4. İstenen işlevi gerçekleştirmek için aktif tuşa basın. İşlev için aşağıdaki tabloya bakın.

HSM Özet Tablosu

Tuş	İşlev
[E]	Algılamada Açma işlevini etkinleştirir / devre dışı bırakır.
[M]	Fare emülasyonunu etkinleştirir / devre dışı bırakır.
[N]	Klavye numaralandırmasını etkinleştirir / devre dışı bırakır.
[T]	Varsayılan ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) ve alternatif ([Ctrl] [Ctrl]) Port Switching tuşları arasında geçiş yapar.
[W]	Fare Port anahtarlamasını etkinleştirir / devre dışı bırakır.
[X][Enter]	Port Switching aktif tuşunu etkinleştirir / devre dışı bırakır.
[u][p][g][r][a][d][e][Enter]	Ürün Bilgisi Yükseltme Modu açılır.
[F4]	Switch'in geçerli ayarlarını bir metin editörü ya da sözcük işlemcisi aracılığıyla yazdırır.

Ⓐ Opis urządzenia

Widok z przodu

1. Przyciski wyboru złączy
2. Wskaźniki LED złączy
3. Port audio
4. Port peryferyjny USB 3.1 Gen 1

Widok z tyłu

1. Port szeregowy RJ-11
2. Sekcja portów konsoli
3. Sekcja portów KVM
4. Zacisk uziemienia
5. Złącze zasilania
6. Port audio
7. Port peryferyjny USB 3.1 Gen 1

Ⓑ Instalacja urządzenia

1. Uziemić CS1822/CS1824, podłączając jeden koniec przewodu uziemiającego do zacisku uziemiającego, a drugi koniec przewodu uziemiającego do odpowiedniego, uziemionego obiektu.
2. Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów konsoli USB znajdujących się na tylnym panelu urządzenia.
3. Podłącz monitor do portu konsoli HDMI znajdującego się na tylnym panelu urządzenia i włącz go.
4. Podłącz głośniki do gniazda głośnika konsoli znajdującego się na przednim panelu urządzenia. Aby połączenie działało, musisz podłączyć kabel audio po stronie procesora.
5. Podłącz głośniki do portu konsoli audio znajdującego się na tylnym panelu urządzenia. Głośniki podłączone do panelu przedniego mają pierwszeństwo przed głośnikami podłączonymi do panelu tylnego.
6. Za pomocą kabla HDMI podłącz złącze HDMI do dostępnego gniazda HDMI w sekcji portów KVM przełącznika. Podłącz kabel USB 3.0 i kabel głośnikowy do przeznaczonych dla nich gniazd.
7. Na drugim końcu kabli opisanych w punkcie 6, podłącz kabel HDMI, kabel USB 3.0 i kabel głośnikowy do odpowiednich portów w komputerze.
8. (Opcjonalnie) Podłącz urządzenia peryferyjne USB do przednich lub tylnych portów peryferyjnych USB.
9. Podłącz zasilacz, dostarczony wraz z przełącznikiem, do źródła prądu zmiennego, a następnie podłącz kabel zasilacza do gniazda zasilania przełącznika.
10. Włącz komputery.

Obsługa

Ręczne przełączanie portu

Aby ustawić pełną ostrość (audio, KVM i USB) na komputerze, należy nacisnąć przycisk wyboru portu odpowiadający temu komputerowi.

Przełączanie za pomocą myszy

W przypadku wyboru portu myszy: Kliknij dwukrotnie kółko przewijania myszy USB, aby przełączyć się między portami.

Uwaga:
1. Przełączanie za pomocą myszy jest obsługiwane tylko przez mysz USB z 3-ma przyciskami i kółkiem przewijania.
2. Przełączanie za pomocą myszy jest domyślnie wyłączone.*
3. Przełączanie za pomocą myszy jest obsługiwane tylko wtedy, gdy włączona jest emulacja myszy.

*Sposób włączenia funkcji przełączania za pomocą myszy, opisano w sekcji Tryb ustawień klawiszy skrótu.

Przełączanie za pomocą klawisza skrótu

Każde przełączanie portu za pomocą klawisza skrótu należy zacząć od dwukrotnego naciśnięcia klawisza [Scroll Lock] . W poniższej tabeli opisano działania, dostępne dla każdej kombinacji.

Uwaga: Jeśli użycie klawisza [Scroll Lock] powoduje konflikt z innymi programami uruchomionymi na komputerze, można użyć klawisza [Ctrl].

Przełączanie za pomocą klawisza skrótu

Klawisz skrótu	Działanie
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Przenosi KVM, koncentrator USB i ostrość dźwięku z portu z KVM focus do następnego portu przełącznika. (1 do 2; 2 do 1 dla CS1822; 1 do 2; 2 do 3; 3 do 4; 4 do 1 dla CS1824).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	Przynosi KVM, koncentrator USB i ostrość dźwięku do komputera podłączonego do portu odpowiadającego określonemu ID portu.

Uwaga: n oznacza numer identyfikacyjny portu komputera (CS1822: 1 lub 2. CS1824: 1, 2, 3 lub 4).

Tryb ustawień klawiszy skrótu

Tryb ustawień klawiszy skrótu służy do ustawiania funkcji przełącznika. Wywołaj Tryb ustawień klawiszy skrótu, a następnie naciśnij klawisz jak podano w tabeli poniżej. Aby wywołać Tryb ustawień klawiszy skrótu i wykonać funkcję klawisza skrótu, postępuj zgodnie z opisem poniżej.
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [Num Lock].
2. Naciśnij i zwolnij klawisz [-].
3. Zwolnij klawisz [Num Lock].
4. Naciśnij klawisz skrótu, aby wykonać żądaną funkcję. Poszczególne funkcje opisano w poniższej tabeli.

Tryb ustawień klawiszy skrótu - Tabela podsumowująca

Klawisz	Funkcja
[E]	Włącza / wyłącza Power on Detection.
[M]	Włącza / wyłącza emulację myszy.
[N]	Włącza / wyłącza emulację klawiatury.
[T]	Przełącza pomiędzy domyślnymi ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) i alternatywnymi ([Ctrl] [Ctrl]) przyciskami przełączania portów.
[W]	Włącza / wyłącza przełączanie portów za pomocą myszy.
[X][Enter]	Włącza / wyłącza klawisz skrótu Przełączania Portów.
[u][p][g][r][a][d][e][Enter]	Wywołuje tryb aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
[F4]	Drukuje bieżące ustawienia przełącznika za pomocą edytora tekstu.

Ⓐ 製品各部名称

フロントパネル

1. ポート選択プッシュボタン
2. ポート LED
3. オーディオポート
4. USB 3.1 Gen 1 周辺機器ポート

リアパネル

1. RJ-11 シリアルポート
2. コンソールポートセクション
3. KVM ポートセクション
4. 接地端子
5. 電源ジャック
6. オーディオポート
7. USB 3.1 Gen 1 周辺機器ポート

Ⓑ ハードウェアのセットアップ

1. 接地ワイヤーの一端を接地ターミナルに接続し、他端を適切に接地された物体に接続して、CS1822/CS1824 を接地してください。
2. ユニットのリアパネルにある USB コンソールポートに、USB キーボードと USB マウスを接続します。
3. ユニットのリアパネルにある HDMI コンソールポートにモニターを接続し、電源を入れます。
4. ユニットのフロントパネルにあるコンソールスピーカージャックにスピーカーを接続します。この接続を動作させるには、CPU 側にオーディオケーブルを接続する必要があります。
5. ユニットのリアパネルにあるオーディオコンソールポートにスピーカーを接続します。フロントパネルに接続されたスピーカーは、リアパネルに接続されたスピーカーよりも優先されます。
6. HDMI ケーブルを使用して、スイッチの KVM ポートセクションの空いている HDMI ソケットに、HDMI コネクターを接続します。USB 3.0 ケーブルとスピーカーケーブルを、それぞれ対応するソケットに接続します。
7. ステップ 6 のケーブルの他端で、HDMI ケーブルと USB 3.0 ケーブルとスピーカーケーブルを、コンピュータのそれぞれ対応するポートに接続します。
8. (オプション) フロントまたはリアの USB 周辺機器ポートに、USB 周辺機器を接続します。
9. スイッチに付属する電源アダプターを交流電源に接続し、電源アダプターのケーブルをスイッチの電源ジャックに接続します。
10. コンピューターの電源を入れます。

操作

ポートの手動切り替え

任意のコンピュータで全機能 (オーディオ、KVM、USB) を使用するには、そのコンピュータに対応するポート選択プッシュボタンを押します。

マウスの切り替え

マウスポートを選択するには：USB マウスのスクロールホイールをダブルクリックすると、ポートが順次切り替わります。

注意：
1. マウスの切り替えは、3 キー USB スクロールホイールマウスでのみサポートされます。
2. デフォルトではマウスの切り替えは無効になっています。*
3. マウスの切り替えは、マウスエミュレーションが有効になっている場合にのみサポートされます。

* マウスの切り替えを有効にするには、「ホットキー設定モード」セクションを参照してください。

ホットキーの切り替え

全部のホットキーポートを切り替えるには、まず、[Scroll Lock] キーを 2 回タップします。下表に、各組合せによる動作について説明されています。

注意： [Scroll Lock] キーを使用すると、コンピュータで動作している他のプログラムと競合する場合、代わりに [Ctrl] キーが使用できます。

ホットキーの切り替え

ホットキー	動作
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	KVM操作、USBハブ、オーディオを、スイッチで現在KVM操作が接続されているポートから次のポートに切り替えます。(CS1822の場合、1から2、2から1に移動。CS1824の場合、1から2、2から3、3から4、4から1に移動)。
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	KVM操作、USBハブ、オーディオを指定したポートIDのポートに接続されているコンピュータに切り替えます。

注意： ここで n は、コンピュータのポート ID 番号 (CS1822：1 または 2。CS1824：1、2、3 または 4) を指しています。

ホットキー設定モード (HSM)

ホットキー設定モードを使用して、スイッチに機能を設定します。HSMを起動してから、下表のキーを押します。下の手順に従って、HSMを起動しホットキーの機能を実行します。
1. [Num Lock] キーを押し続けます。
2. [-] キーを押して離します。
3. [Num Lock] キーを離します。
4. ホットキーを押して希望の機能を実行します。機能については下表を参照してください。

HSMサマリーテーブル

キー	機能
[E]	電源オン検知の有効/無効
[M]	マウスエミュレーションの有効/無効
[N]	キーボードエミュレーションの有効/無効
[T]	デフォルト ([Scroll Lock] [Scroll Lock]) ポート切り替えキーと代替 ([Ctrl] [Ctrl]) ポート切り替えキーの切り替え。
[W]	マウスポート切り替えの有効/無効
[X][Enter]	ポート切り替えホットキーの有効/無効
[u][p][g][r][a][d][e][Enter]	ファームウェアアップグレードモードの起動
[F4]	テキストエディターまたはワードプロセッサーで、スイッチの現在の設定を印刷する

Ⓐ 하드웨어 리뷰

전면

1. 포트 선택 푸시 버튼
2. 포트 LED
3. 오디오 포트
4. USB 3.1 Gen 1 주변기기 포트

후면

1. RJ-11 시리얼 포트
2. 콘솔 포트 섹션
3. KVM 포트 섹션
4. 접지 단자
5. 전원 잭
6. 오디오 포트
7. USB 3.1 Gen 1 주변기기 포트

Ⓑ 하드웨어 설치

1. 접지선의 한쪽 끝을 접지 단자에 연결하고 , 다른 쪽 끝은 적절하게 접지된 물체에 연결하여 CS1822 / CS1824 를 접지하십시오 .
2. USB 키보드와 USB 마우스를 기기의 후면 패널에 위치한 USB 콘솔 포트에 연결합니다 .
3. 기기의 후면 패널에 위치한 HDMI 콘솔 포트에 모니터를 연결하고 전원을 켭니다 .
4. 기기의 전면 패널에 위치한 콘솔 스피커 잭에 스피커를 연결합니다 . 이 연결이 정상적으로 작동하기 위해서는 오디오 케이블을 CPU 쪽에 연결해야 합니다 .
5. 기기의 후면 패널에 위치한 오디오 콘솔 포트에 스피커를 연결합니다 . 전면 패널에 연결된 스피커는 후면 패널에 연결된 스피커보다 우선합니다 .
6. HDMI 케이블을 사용하여 HDMI 커넥터를 스위치의 KVM 포트 섹션에서 사용 가능한 HDMI 소켓에 꽂습니다 . USB 3.0 케이블과 스피커 케이블을 해당 소켓에 꽂습니다 .
7. 위 6 단계에서 언급한 케이블의 다른 쪽 끝에서 HDMI 케이블 , USB 3.0 케이블 및 스피커 케이블을 컴퓨터의 해당 포트에 꽂습니다 .
8. (선택 사항) USB 주변기기를 전면 또는 후면에 있는 USB 주변기기 포트에 꽂습니다 .
9. 스위치와 함께 제공된 전원 어댑터를 AC 전원에 꽂은 다음 전원 어댑터 케이블을 스위치의 전원 잭에 꽂습니다 .
10. 컴퓨터의 전원을 켭니다 .

작동 방법

수동 포트 전환

포커스 (오디오 , KVM 및 USB) 를 컴퓨터에 정확하게 연결하려면 컴퓨터에 해당하는 포트 선택 푸시 버튼을 누르십시오 .

마우스 전환

마우스 휠 버튼으로 포트를 전환하는 방법 : 포트를 순환하려면 USB 마우스의 스크롤 휠을 두 번 클릭합니다 .

주의 :
1. 마우스 전환은 3 버튼 USB 스크롤 휠 마우스에서만 지원됩니다 .
2. 기본 설정으로 마우스 전환은 비활성화되어 있습니다 .*
3. 마우스 전환은 마우스 에뮬레이션이 활성화된 경우에만 지원됩니다 .

* 마우스 전환을 사용하려면 핫키 설정 모드 섹션을 참조하십시오 .

핫키 전환

핫키 포트 전환을 위해서는 [Scroll Lock] 키를 두 번 누릅니다 . 아래 표는 각각의 키 조합이 수행하는 동작을 설명합니다 .

주의 : [Scroll Lock] 키를 사용하면 컴퓨터에서 실행 중인 다른 프로그램과 충돌할 경우 [Ctrl] 키를 대신 사용할 수 있습니다 .

핫키 전환

핫키	수행 동작
1. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	KVM, USB 허브 및 오디오 포커스를 현재 KVM 포커스가 있는 포트에서 스위치의 다음 포트로 전환합니다. (CS1822의 경우에는 1에서 2 및 2에서 1, CS1824의 경우에는 1에서 2, 2에서 3, 3에서 4, 및 4에서 1).
2. [Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	KVM, USB 허브 및 오디오를 포커스를 지정된 포트 ID에 해당하는 포트에 연결된 컴퓨터로 전환합니다.

주의 : n 은 컴퓨터의 포트 ID 번호를 의미합니다 (예 : CS1822: 1 또는 2. CS1824: 1, 2, 3 또는 4).

핫키 설정 모드(HSM)

핫키 설정 모드는 스위치의 기능을 설정하는 데 사용됩니다. HSM을 호출한 후 아래 표에서 키를 누르십시오. 아래의 단계에 따라 HSM을 호출하고 핫키 기능을 수행합니다.
1. [Num Lock] 키를 길게 누릅니다 .
2. [–] 키를 눌렀다가 놓습니다 .
3. [Num Lock] 키에서 손가락을 떼십시오 .
4. 핫키를 눌러 원하는 기능을 수행합니다 . 기능에 대한 설명은 아래 표를 참조하십시오 .

HSM 요약

키	기능
[E]	전원 켬 감지 기능을 활성화/비활성화합니다.
[M]	마우스 에뮬레이션을 활성화/비활성화합니다.
[N]	키보드 에뮬레이션을 활성화/비활성화합니다.
[T]	기본 설정([Scroll Lock] [Scroll Lock])과 대체([Ctrl] [Ctrl])포트 전환 키 사이를 전환합니다.
[W]	마우스 포트 전환을 활성화/비활성화합니다.
[X][Enter]	포트 전환 핫키를 활성화/비활성화합니다.
[u][p][g][r][a][d][e][Enter]	펌웨어 업그레이드 모드를 호출합니다.
[F4]	텍스트 편집기 또는 워드 프로세서를 사용해 스위치의 현재 설정을 인쇄합니다.

Ⓐ 硬件概览

前视图

1. 端口选择按钮
2. 端口指示灯
3. 音频端口
4. USB 3.1 Gen 1 外设端口

后视图

1. RJ-11 串口
2. 控制台端口区
3. KVM 端口区
4. 接地端子
5. 电源插口
6. 音频端口
7. USB 3.1 Gen 1 外设端口

Ⓑ 硬件安装

1. CS1822/CS1824 接地方式：将接地线的一端连接到接地端子，另一端连接到合适的接地物体，即可实现接地。
2. 将 USB 键盘和 USB 鼠标连接到设备后面板上的 USB 控制台端口。
3. 将显示器连接到位于设备后面板上的 HDMI 控制台端口，然后打开电源。
4. 将音箱连接到位于设备前面板上的控制台音箱插孔。音频线缆需连接到 CPU 端，该连接才可正常工作。
5. 将音箱连接到位于设备后面板上的音频控制台端口。连接到前面板的音箱优先于连接到后面板的音箱。
6. 使用 HDMI 线缆，将 HDMI 接头插入切换器的 KVM 端口区的可用 HDMI 接口。将 USB 3.0 线缆和音箱线缆插入相应的接口。
7. 将第 6 步的 HDMI 线缆、USB 3.0 线缆和音箱线缆的另一端分别插入计算机上相应的端口。
8. （可选）将 USB 外设插入正面或背面的 USB 外设端口。
9. 将切换器随附的电源适配器连接到交流电源，然后将电源适配器电缆插入切换器的电源插孔。
10. 打开计算机电源。

操作

手动端口切换

如需将所有焦点（音频、KVM 和 USB）集中在一台计算机上，请按与该计算机相对应的端口选择按钮。

鼠标切换

对于鼠标端口选择：双击 USB 鼠标的滚轮即可循环浏览各端口。

注：
1. 只有 USB 3 键滚轮鼠标才支持鼠标切换。
2. 默认情况下鼠标切换被禁用。*
3. 只有在“鼠标仿真”已启用时才支持鼠标切换。

* 请参见“热键设置模式”部分以启用鼠标切换。

热键切换

所有热键端口切换均需先点击两次 [滚动锁定] 键。每一种组合所执行的操作如下表所示。

注： 如果使用 [滚动锁定] 键与计算机上运行的其他程序发生冲突，则可使用 [Ctrl] 键来代替。

热键切换

热键	操作
1. [滚动锁定] [滚动锁定] [回车]	将 KVM、USB 集线器和音频焦点从当前拥有 KVM 焦点的端口转移到切换器上的下一个端口。（CS1822 的端口：1 转移到 2，2 转移到 1；CS1824 的端口：1 转移到 2，2 转移到 3，3 转移到 4，4 转移到 1）。
2. [滚动锁定] [滚动锁定] [n] [回车]	将 KVM、USB 集线器和音频焦点转移到与指定端口 ID 所对应的端口相连接的计算机。

注： n 代表计算机的端口 ID 编号（CS1822：1 或 2。CS1824：1、2、3 或 4）。

热键设置模式 (HSM)

“热键设置模式”用于设置切换器上的功能。调用 HSM，然后按下表所示的按键。按以下步骤调用 HSM 并执行热键功能。
1. 按住 [数字锁定] 键。
2. 按下 [-] 键然后松开。
3. 松开 [数字锁定] 键。
4. 按热键以便执行所需功能。请参阅下表了解相应功能。

HSM 一览表

按键	功能
[E]	启用/禁用开机检测。
[M]	启用/禁用鼠标仿真。
[N]	启用/禁用键盘仿真。
[T]	在默认（[滚动锁定] [滚动锁定]）和备用（[Ctrl] [Ctrl]）端口切换键之间切换。
[W]	启用/禁用鼠标端口切换。
[X][回车]	启用/禁用端口切换热键。
[u][p][g][r][a][d][e][回车]	调用“固件升级模式”。
[F4]	通过文本编辑器或文字处理软件打印切换器的当前设置。

Ⓐ 硬體檢視

前視圖

1. 連接埠選擇按鍵
2. 連接埠 LED 指示燈
3. 音訊連接埠
4. USB 3.1 Gen 1 週邊設備連接埠

背視圖

1. RJ-11 序列連接埠
2. 控制端連接埠區
3. 電腦連接埠區
4. 接地端子
5. 電源插孔
6. 音訊連接埠
7. USB 3.1 Gen 1 週邊設備連接埠

Ⓑ 硬體安裝

1. 將接地線的兩端分別連接到 CS1822/CS1824 的接地端子和適