

Como colocar los Gaviones Caja

MACCAFERRI

1

Desdoble el gavión caja sobre una superficie rígida y plana, eliminando eventuales irregularidades.

Lateral

Tapa

Diafragma

Lateral

2

Levante las laterales y diafragma para formar una caja.

Alicate de 10"

Junte los cantos superiores de los paneles con los alambres gruesos que salen de la red.

3

Fije el alambre de amarre en el canto inferior de las aristas y amárrelas alterando vueltas simples y dobles a cada malla.

10 cm

4

Gaviones ya colocados

Amarre varias cajas en grupos, llévelos juntos a los ya colocados y costúrelos, con el mismo tipo de costura a lo largo de todas las aristas en contacto.

5

IMPORTANTE

Para obtener un buen acabado, después de haber posicionado y amarrado varios gaviones caja y, antes del llenado, ténselos con un tirfor o use un encofrado de madera.

6

Llene en 3 etapas

coloque los tirantes y llene hasta 2/3 de la capacidad total

1/3

2/3

1/3

coloque nuevamente los tirantes y acabe el llenado hasta 3 o 5 cm por arriba del altura del gavión

1

llene hasta 1/3 de la capacidad total

2

3

IMPORTANTE En los gaviones caja de 0,50m de altura haga el llenado en 2 etapas

RECUERDESE

No llene una caja sin que la caja al lado esté también parcialmente llenada

Tirante

Tirante

7

Doble las tapas y amarre con el mismo tipo de costura.

Los gaviones están listos.