CS261

DVI Computer Sharing Device
Quick Start Guide

© Copyright 2016 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1223-E40G Printing Date: 01/2016

A Hardware Review





Package Contents

1 DVI Computer Sharing Device
1 Custom KVM Cable Set (Single Link DVI-D x 1; USB x 1; 2.1 audio x 2; length – 1.8m)
1 Power Adapter
1 User Instructions

B Hardware Installation



Important Notice

Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, **please visit our website www.aten.com, and download the full user manual.**

Online Registration
http://eservice.aten.com

Technical Phone Support
International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom:
44-8-4481-58923

The following contains information that relates to China:

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电器部件	●	○	○	○	○	○
机构部件	○	○	○	○	○	○

20

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求之下。
●: 表示符合欧盟的豁免条款，但该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006的限量要求。

EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
CE Warning: This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
Suggestion: Shielded twisted pair (STP) cables must be used with the unit to ensure compliance with FCC & CE standards.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device mat not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website http://www.aten.com/download/?cid=dds for the most up-to-date versions.

Hardware Review A

Front View

1. MANUAL/AUTO
2. C1 LED (Console 1)
3. C2 LED (Console 2)
4. MANUAL LED

Rear View

1. Serial Port
2. Reset Button
3. Power Jack
4. DIP Switch
5. KVM Port Section
6. Console 1 Ports
7. Console 2 Ports

Hardware Installation B

Installation

1. Connect the DVI connector on the KVM cable to the Computer Port on the CS261.
2. Connect the DVI connector on the KVM cable to the DVI video output port on the computer. Plug the USB connector into any available USB port.
3. Plug the keyboard, mouse and monitor for the console that you want to designate as Console 1 into the Console 1 port.
4. Repeat step 3 for Console 2.
5. Set DIP Switch.
6. Plug the power adapter into the AC power source; plug the power adapter into the power jack on the CS261.
7. Power on the computer and monitors.

Operation C

Auto Mode

When the CS261 is turned on, it comes up in Auto Mode and operates on a first come, first served basis. Both Console LEDs are On; the Manual LED is Off. To terminate Auto Mode access, repeatedly press the Manual/Auto Selection Button until the desired console controls the device.

Private Mode (Console 1 or Console 2)
Private Mode operates within Auto Mode. When Private Mode is triggered, the CS261 locks onto the selected console and prohibits the other console from accessing the computer.

To enable Private Mode:
1. Set DIP Switch 3 to the On position before powering on the CS261.
2. a. Set DIP Switch 4 to the On position to make Console 1 the privileged user.
   b. Set DIP Switch 4 to the Off position to make Console 2 the privileged user.
3. Power on the CS261.
4. Wait for the Timeout period to expire (default: 5s).
5. Press the Shift key six times within two seconds from the privileged user's keyboard.
6. Private Mode is triggered for the privileged user.

DIP Switch Settings Table

DIP Switch Pins				Function
1	2	3	4	
On	x	x	x	RS232 Command Function Enabled
Off	x	x	x	RS232 Command Function Disabled
x	On	x	x	Screen Saver Enabled
x	Off	x	x	Screen Saver Disabled
x	x	On	On	Private Mode Enabled: Console 1 is the Privileged User
x	x	On	Off	Private Mode Enabled: Console 2 is the Privileged User
x	x	Off	On	Private Mode Disabled
x	x	Off	Off	Private Mode Disabled

Note: Press a DIP switch pin down to turn it on and up to turn it off.

To disable Private Mode:
From Console 1 or Console 2 keyboard, press the Shift key six times within two seconds; or press the Manual/Auto Selection Button.

Manual Mode

Manual Mode is invoked by repeatedly pressing the Manual/Auto Selection Button to bring to the focus to the desired console as follows:
Auto Mode > Manual Mode (Console 1) > Manual Mode (Console 2) > Auto Mode

When Manual Mode is invoked, the CS261 locks onto the selected console and prohibits the other console from accessing the computer. The lock remains in effect until the Manual/Auto Selection Button is pressed again (moving the focus either to the next console or back to Auto Mode).

Console Switching
To transfer control of the computer from one console to the other, in Manual Mode the user currently controlling the computer should enter the following Hotkey combination:
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

Note: If using the Scroll Lock key conflicts with other programs running on the computer, the Ctrl key can be used instead.

Aperçu du matériel A

Vue de devant

1. MANUEL/AUTOMATIQUE
2. LED C1 (Console 1)
3. LED C2 (Console 2)
4. LED MANUEL

Vue de derrière

1. Port série
2. Bouton de réinitialisation
3. Prise d'alimentation
4. Commutateur DIP
5. Section port KVM
6. Ports Console 1
7. Ports Console 2

Installation du matériel B

Installation

1. Raccordez le connecteur DVI du câble KVM au port Ordinateur du CS261.
2. Raccordez le connecteur DVI du câble KVM au port de sortie vidéo DVI de l'ordinateur. Branchez le connecteur USB dans un port USB disponible.
3. Branchez le clavier, la souris et le moniteur pour la console que vous souhaitez désigner en tant que Console 1 dans le port Console 1.
4. Répétez l'étape 3 pour la Console 2.
5. Réglez le commutateur DIP.
6. Branchez l'adaptateur secteur dans la source d'alimentation CA ; branchez l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation du CS261.
7. Mettez sous tension l'ordinateur et les moniteurs.

Fonctionnement C

Mode Automatique

Quand le CS261 est mis en marche, il se met en mode Automatique et fonctionne sur la base de l'ordre d'arrivée. Les deux LED Console sont allumées ; la LED Manuel est éteinte. Pour terminer l'accès en mode Automatique, appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection Manuel/Automatique jusqu'à ce que la console souhaitée contrôle l'appareil.

Mode Privé (Console 1 ou Console 2)
Le mode Privé fonctionne au sein du mode Automatique. Quand le mode Privé est déclenché, le CS261 se verrouille sur la console sélectionnée et interdit à l'autre console d'accéder à l'ordinateur.

Pour activer le mode Privé :
1. Réglez le commutateur DIP 3 sur la position Activé avant de mettre sous tension le CS261.
2. a. Réglez le commutateur DIP 4 sur la position Activé pour faire de la Console 1 l'utilisateur privilégié.
   b. Réglez le commutateur DIP 4 sur la position Désactivé pour faire de la Console 2 l'utilisateur privilégié.
3. Allumez le CS261.
4. Attendez que la période de temporisation expire (par défaut : 5s).
5. Appuyez sur la touche Majuscules six fois en moins de deux secondes à partir du clavier de l'utilisateur privilégié.
6. Le mode Privé est déclenché pour l'utilisateur privilégié.

Table des paramètres des commutateurs DIP

Broches des commutateurs DIP				Fonction
1	2	3	4	
Activé	x	x	x	Fonction Commande RS232 activée
Désactivé	x	x	x	Fonction Commande RS232 désactivée
x	Activé	x	x	Économiseur d'écran activé
x	Désactivé	x	x	Économiseur d'écran désactivé
x	x	Activé	Activé	Mode Privé activé : La Console 1 est l'utilisateur privilégié
x	x	Activé	Désactivé	Mode Privé activé : La Console 2 est l'utilisateur privilégié
x	x	Désactivé	Activé	Mode Privé désactivé
x	x	Désactivé	Désactivé	Mode Privé désactivé

Remarque : Appuyez sur la broche d'un commutateur DIP vers le bas pour l'activer et vers le haut pour le désactiver.

Pour désactiver le mode Privé :
Depuis le clavier de la Console 1 ou de la Console 2, appuyez sur la touche Majuscules six fois en moins de deux secondes ; ou appuyez sur le bouton de sélection Manuel/Automatique.

Mode Manuel

Le mode Manuel est activé en appuyant plusieurs fois sur le bouton de sélection Manuel/Automatique pour se positionner sur la console souhaitée comme suit :
Mode Automatique > Mode Manuel (Console 1) > Mode Manuel (Console 2) > Mode Automatique

Quand le mode Manuel est activé, le CS261 se verrouille sur la console sélectionnée et interdit à l'autre console d'accéder à l'ordinateur. Le verrouillage reste effectif jusqu'à ce que le bouton de sélection Manuel/Automatique soit de nouveau enfoncé (ce qui déplace le focus vers la console suivante ou renvoie au mode Automatique).

Changement de console
Pour transférer le contrôle de l'ordinateur d'une console à l'autre, en mode Manuel, l'utilisateur qui a le contrôle de l'ordinateur doit saisir la combinaison de touches de raccourcis suivante :
[Arrêt défil][Arrêt défil][Entrée]

Remarque: Si l'utilisation de la touche Arrêt défil entre en conflit avec d'autres programmes exécutés sur l'ordinateur, la touche Ctrl peut être utilisée à la place.

Hardwareübersicht A

Ansicht von vorne

1. Manuell/Auto
2. K1-LED (Konsole 1)
3. K2-LED (Konsole 2)
4. Manuell-LED

Ansicht von hinten

1. Serieller Anschluss
2. Reset-Taste
3. Netzanschluss
4. DIP-Schalter
5. KVM-Portauswahl
6. Konsole 1-Ports
7. Konsole 2-Ports

Hardwareinstallation B

Installation

1. Verbinden Sie den DVI-Anschluss am KVM-Kabel mit dem Computeranschluss am CS261.
2. Verbinden Sie den DVI-Anschluss am KVM-Kabel mit dem DVI-Videoausgang am Computer. Schließen Sie den USB-Anschluss an einem freien USB-Port an.
3. Schließen Sie Tastatur, Maus und Monitor für die Konsole, die Sie als Konsole 1 festlegen möchten, an den Konsole 1-Anschluss an.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 für Konsole 2.
5. Stellen Sie den DIP-Schalter ein.
6. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose; schließen Sie das andere Ende am Netzanschluss des CS261 an.
7. Schalten Sie Computer und Monitore ein.

Bedienung C

Auto-Modus

Beim Einschalten befindet sich der CS261 im Auto-Modus und arbeitet nach dem Windhundprinzip. Beide Konsolen-LEDs leuchten, die Manuell-LED ist aus. Drücken Sie zum Beenden des Auto-Modus wiederholt die Manuell/Auto-Auswahltaste, bis die gewünschte Konsole das Gerät steuert.

Privater Modus (Konsole 1 oder Konsole 2)
Privater Modus arbeitet im Auto-Modus. Im privaten Modus legt sich der CS261 auf die ausgewählte Konsole fest und verweigert der anderen Konsole den Zugriff auf den Computer.

So aktivieren Sie den privaten Modus:
1. Bringen Sie DIP-Schalter 3 in die Ein-Position, bevor Sie den CS261 einschalten.
2. a. Bringen Sie DIP-Schalter 4 in die Ein-Position, damit Konsole 1 zum bevorzugten Nutzer wird.
   b. Bringen Sie DIP-Schalter 4 in die Aus-Position, damit Konsole 2 zum bevorzugten Nutzer wird.
3. Schalten Sie den CS261 ein.
4. Warten Sie, bis die Zeitverzögerung abgelaufen ist (Standard: 5 s).
5. Drücken Sie die Shift-Taste an der Tastatur des bevorzugten Nutzers sechsmal innerhalb 2 Sekunden.
6. Der private Modus wird für den bevorzugten Nutzer ausgelöst.

Einstellungstabelle DIP-Schalter

DIP-Schalterpins				Funktion
1	2	3	4	
Ein	x	x	x	RS232-Befehlsfunktion aktiviert
Aus	x	x	x	RS232-Befehlsfunktion deaktiviert
x	Ein	x	x	Bildschirmschoner aktiviert
x	Aus	x	x	Bildschirmschoner deaktiviert
x	x	Ein	Ein	Privater Modus aktiviert: Konsole 1 ist der bevorzugte Nutzer
x	x	Ein	Aus	Privater Modus aktiviert: Konsole 2 ist der bevorzugte Nutzer
x	x	Aus	Ein	Privater Modus deaktiviert
x	x	Aus	Aus	Privater Modus deaktiviert

Hinweis: Drücken Sie einen DIP-Schalterpin zum Einschalten nach unten und zum Ausschalten nach oben.

So deaktivieren Sie den privaten Modus:
Drücken Sie an der Tastatur an Konsole 1 oder Konsole 2 sechsmal innerhalb zwei Sekunden die Shift-Taste; oder drücken Sie die Manuell/Auto-Auswahltaste.

Manueller Modus

Der manuelle Modus wird durch wiederholtes Drücken der Manuell/Auto-Auswahltaste aufgerufen; dadurch können Sie wie folgt zwischen den Konsolen umschalten:
Auto-Modus > manueller Modus (Konsole 1) > manueller Modus (Konsole 2) > Auto-Modus

Im manuellen Modus legt sich der CS261 auf die ausgewählte Konsole fest und verweigert der anderen Konsole den Zugriff auf den Computer. Die Sperre bleibt wirksam, bis Sie die Manuell/Auto-Auswahltaste erneut drücken (dadurch wechseln Sie entweder zur nächsten Konsole oder zurück zum Auto-Modus).

Konsole wechseln
Im manuellen Modus muss der Nutzer, der den Computer aktuell steuert, zur Übertragung der Computersteuerung von einer Konsole auf die andere folgende Tastenkombination eingeben:
[Rollen-Taste][Rollen-Taste][Enter]

Hinweis: Wenn die Nutzung der Rollen-Taste mit anderen aktuell auf dem Computer laufenden Programmen in Konflikt steht, können Sie stattdessen die Strg-Taste drücken.

Revisión del hardware A

Vista frontal

1. MANUAL/AUTOMÁTICO
2. C1 LED (Consola 1)
3. C2 LED (Consola 2)
4. LED de modo MANUAL

Vista posterior

1. Puerto serie
2. Botón de reinicio
3. Toma de alimentación
4. Interruptor DIP
5. Puerto de sección KVM
6. Puertos de Consola 1
7. Puertos de Consola 2

Instalación del hardware B

Instalación

1. Conecte el conector DVI del cable KVM al puerto del equipo en el CS261.
2. Conecte el conector DVI del cable KVM al puerto de salida de audio DVI del equipo. Enchufe el conector USB en cualquier puerto USB disponible.
3. Enchufe el teclado, ratón y monitor de la consola que desee designar como Consola 1 en el puerto de Consola 1.
4. Repita el paso 3 para la Consola 2.
5. Configure el interruptor DIP.
6. Enchufe el adaptador de alimentación en la fuente de alimentación CA; enchufe el adaptador de alimentación en la toma de alimentación en el CS261.
7. Encienda el ordenador y los monitores.

Funcionamiento C

Modo automático

Se enciende el CS261 en Modo automático y opera atendiendo al orden de recepción. Los dos LEDs de la Consola están encendidos; el LED de Modo manual está apagado. Para finalizar el acceso en Modo automático, presione el botón Manual/Automático repetidamente hasta que la consola deseada controle el dispositivo.

Modo privado (Consola 1 o Consola 2)
El Modo privado funciona dentro del Modo automático. Al activarse el Modo privado, el CS261 bloquea la consola seleccionada y prohíbe que la otra consola acceda al equipo.

Para habilitar el Modo privado:
1. Coloque el interruptor DIP 3 en posición Encendido antes de encender el CS261.
2. a. Coloque el interruptor DIP 4 en posición Encendido para establecer la Consola 1 como el usuario privilegiado.
   b. Coloque el interruptor DIP 4 en posición Apagado para establecer la Consola 2 como el usuario privilegiado.
3. Encienda el CS261.
4. Espere que se agote el tiempo de espera (por defecto: 5 seg.).
5. Presione la tecla Mayúsculas seis veces en dos segundos desde el teclado del usuario privilegiado.
6. Se activará el Modo privado para el usuario privilegiado.

Tabla de Ajustes del Interruptor DIP

Contactos del Interruptor DIP				Función
1	2	3	4	
Encendido	x	x	x	Función de comando RS232 habilitada
Apagado	x	x	x	Función de comando RS232 deshabilitada
x	Encendido	x	x	Salvapantallas habilitado
x	Apagado	x	x	Salvapantallas deshabilitado
x	x	Encendido	Encendido	Modo privado habilitado: La Consola 1 es el Usuario privilegiado
x	x	Encendido	Apagado	Modo privado habilitado: La Consola 2 es el Usuario privilegiado
x	x	Apagado	Encendido	Modo privado deshabilitado
x	x	Apagado	Apagado	Modo privado deshabilitado

Nota: Coloque el interruptor DIP en su posición inferior para encenderlo y en su posición superior para apagarlo.

Para deshabilitar el Modo privado:
Desde el teclado de Consola 1 o Consola 2, presione la tecla Mayúsculas seis veces en dos segundos o presione el botón de Selección del Modo Manual/Automático.

Modo manual

Se invoca el Modo manual presionando el botón de Selección de Modo Manual/Automático para enfocarse en la consola deseada de la siguiente forma:
Modo automático > Modo manual (Consola 1) > Modo manual (Consola 2) > Modo automático

Al invocarse el Modo manual, el CS261 bloquea la consola seleccionada y prohíbe que la otra consola acceda al equipo. El bloqueo se mantiene hasta que se vuelve a presionar el botón de selección Manual o Automático (cambiando el enfoque o a la siguiente consola o de vuelta al Modo automático).

Cambiar entre consolas
Para transferir el control sobre el equipo de una consola a otra, en Modo manual, el usuario que actualmente controla el equipo debe introducir la siguiente combinación de teclas de acceso rápido:
[Bloqueo de desplazamiento][Bloqueo de desplazamiento][Entrar]

Nota: Si el uso de la tecla de Bloqueo de desplazamiento entra en conflicto con otros programas en ejecución en el equipo, se puede utilizar la tecla Ctrl en su lugar.

Descrizione hardware A

Vista anteriore

1. MANUALE/AUTO
2. LED C1 (Console 1)
3. LED C2 (Console 2)
4. LED MANUALE

Vista posteriore

1. Porta seriale
2. Tasto di ripristino
3. Presa di alimentazione
4. DIP switch
5. Sezione porta KVM
6. Porte Console 1
7. Porte Console 2

Installazione dell'hardware B

Installazione

1. Collegare il connettore DVI del cavo KVM alla porta del computer sul CS261.
2. Collegare il connettore DVI del cavo KVM alla porta di uscita video DVI del computer. Collegare il connettore USB ad una porta USB disponibile.
3. Collegare la tastiera, il mouse e il monitor della console da designare come Console 1 alla porta Console 1.
4. Ripetere il passo 3 per Console 2.
5. Impostare il DIP switch.
6. Collegare l'adattatore di alimentazione alla sorgente di alimentazione CA; collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione sul CS261.
7. Accendere computer e monitor.

Funzionamento C

Modalità automatica

All'accensione, il CS261 è in Modalità automatica e funziona in ordine l'una dopo l'altra. I LED Console sono accesi; il LED Manuale è spento. Per uscire dalla Modalità automatica, premere ripetutamente il tasto di selezione Manuale/Auto finché la console desiderata non controlla il dispositivo.

Modalità privata (Console 1 o Console 2)
La Modalità privata funziona in Modalità automatica. Quando si attiva la Modalità privata, il CS261 si blocca sulla console selezionata e impedisce l'accesso al computer all'altra console.

Per abilitare la Modalità privata:
1. Portare il DIP switch 3 in posizione ON prima di accendere il CS261.
2. a. Portare il DIP switch 4 in posizione On per fare in modo che Console 1 sia l'utente privilegiato.
   b. Portare il DIP switch 4 in posizione Off per fare in modo che Console 2 sia l'utente privilegiato.
3. Accendere il CS261.
4. Attendere che scada il periodo di timeout (impostazione predefinita: 5 s).
5. Premere sei volte il tasto MAIUSC in due secondi dalla tastiera dell'utente privilegiato.
6. La Modalità privata si attiva per l'utente privilegiato.

Tabella di impostazioni del DIP switch

Pin del DIP switch				Funzione
1	2	3	4	
On	x	x	x	Funzione comando RS232 abilitata
Off	x	x	x	Funzione comando RS232 disabilitata
x	On	x	x	Screen saver abilitato
x	Off	x	x	Screen saver disabilitato
x	x	On	On	Modalità privata abilitata: Console 1 è l'utente privilegiato
x	x	On	Off	Modalità privata abilitata: Console 2 è l'utente privilegiato
x	x	Off	On	Modalità privata disabilitata
x	x	Off	Off	Modalità privata disabilitata

Nota: Premere un pin del DIP switch verso il basso per attivarlo e verso l'alto per disattivarlo.

Per disabilitare la Modalità privata:
Dalla tastiera Console 1 o Console 2, premere sei volte il tasto MAIUSC in due secondi; oppure premere il tasto di selezione Manuale/Auto.

Modalità manuale

La Modalità manuale viene richiamata premendo ripetutamente il tasto di selezione Manuale/Auto per andare alla console desiderata come segue:
Modalità automatica > Modalità manuale (Console 1) > Modalità manuale (Console 2) > Modalità automatica

Quando si richiama la Modalità manuale, il CS261 si blocca sulla console selezionata e impedisce l'accesso al computer all'altra console. Il blocco rimane finché non si preme di nuovo il tasto di selezione Manuale/Auto (spostandosi alla successiva console o tornando alla Modalità automatica).

Commutazione della console
Per trasferire il controllo del computer da una console all'altra, in Modalità manuale l'utente che attualmente controlla il computer deve digitare la seguente combinazione di tasti:
[BLOC SCORR][BLOC SCORR][Invio]

Nota: Se l'uso del tasto BLOC SCORR è in conflitto con altri programmi in esecuzione sul computer, utilizzare il tasto CTRL.

Обзор аппаратного обеспечения A

Вид спереди

1. MANUAL/AUTO (РУЧНОЙ/АВТО)
2. C1 СИД (Консоль 1)
3. C2 СИД (Консоль 2)
4. РУЧНОЙ СИД

Вид сзади

1. Порт последовательного подключения
2. Кнопка сброса параметров
3. Разъем для подключения питания
4. DIP-переключатель
5. Отдел порта KVM
6. Порты Консоли 1
7. Порты Консоли 2

Установка аппаратного обеспечения B

Установка

1. Подключите разъем DVI на кабеле KVM к Порту ПК на CS261.
2. Подключите разъем DVI на кабеле KVM к порту видеовыхода DVI на ПК. Подключите USB разъем к любому свободному USB порту.
3. Подключите клавиатуру, мышь и монитор для консоли, которая будет обозначена как Консоль 1, к порту Консоли 1.
4. Повторите шаг 3 для Консоли 2.
5. Установите DIP-переключатель.
6. Подключите адаптер питания к источнику питания переменного тока; подключите адаптер питания к разъему питания на CS261.
7. Включите питание компьютера и мониторов.

Работа с консолью C

Режим Авто

После включения CS261 переходит в Режим Авто и работает по принципу "обслуживание в порядке поступления". Оба СИД Консоли горят; СИД Ручной не горит. Для прекращения доступа в Режиме Авто несколько раз нажмите на кнопку выбора Ручной/Авто, чтобы переключить управление устройством на нужную консоль.

Конфиденциальный режим (Консоль 1 или Консоль 2)
Конфиденциальный режим работает в режиме Auto (Авто). При запуске Конфиденциального режима CS261 фиксируется на выбранной консоли и запрещает другим консолям доступ к компьютеру.

Для включения Конфиденциального режима выполните следующие действия:

1. Установите DIP-переключатель 3 в положение ВКЛ, а затем включите питание CS261.
2. a. Установите DIP-переключатель 4 в положение Вкл, чтобы назначить Консоль 1 привилегированным пользователем.
   b. Установите DIP-переключатель 4 в положение Выкл, чтобы назначить Консоль 2 привилегированным пользователем.
3. Включите питание CS261.
4. Подождите, пока закончится период ожидания (по умолчанию 5 с).
5. Нажмите на клавишу Shift шесть раз в течение двух секунд на клавиатуре привилегированного пользователя.
6. Конфиденциальный режим запускается для привилегированного пользователя.

Таблица параметров DIP-переключателя

Контакты DIP-переключателя				Функция
1	2	3	4	
Вкл	x	x	x	Функция ввода команд RS232 включена
Выкл	x	x	x	Функция ввода команд RS232 выключена
x	Вкл	x	x	Экранная заставка включена
x	Выкл	x	x	Экранная заставка выключена
x	x	Вкл	Вкл	Конфиденциальный режим включен: Консоль 1 является Привилегированным пользователем
x	x	Вкл	Выкл	Конфиденциальный режим включен: Консоль 2 является Привилегированным пользователем
x	x	Выкл	Вкл	Конфиденциальный режим выключен
x	x	Выкл	Выкл	Конфиденциальный режим выключен

Примечание. Нажмите на контакт DIP-переключателя вниз для включения или поднимите его вверх для выключения.

Для отключения Конфиденциального режима выполните следующие действия:
На клавиатуре Консоли 1 или Консоли 2 нажмите на кнопку Shift шесть раз в течение двух секунд; или нажмите на кнопку выбора Ручной/Авто.

Ручной режим

Для вызова Ручного режима несколько раз нажмите на кнопку выбора Ручной/Авто, чтобы выбрать нужную консоль, как показано ниже:
Режим Авто > Ручной режим (Консоль 1) > Ручной режим (Консоль 2) > Режим Авто

В случае активации Ручного режима CS261 фиксируется на выбранной консоли и запрещает другой консоли доступ к компьютеру. Фиксация действует до повторного нажатия на кнопку выбора Ручной/Авто (при этом фокус смещается к следующей консоли, либо снова к режиму Авто).

Переключение консолей
Для переключения управления компьютером с одной консоли на другую в Ручном режиме пользователь, управляющий компьютером в данный момент, должен ввести следующую комбинацию клавиш быстрого вызова:
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

Примечание. Если использование клавиши Scroll Lock создает конфликт с другими программами, выполняемыми на компьютере, можно использовать вместо нее клавишу Ctrl.

Огляд апаратного забезпечення A

Вигляд спереду

1. ВРУЧНУ/АВТО
2. C1 LED (Консоль 1)
3. C2 LED (Консоль 2)
4. LED ВРУЧНУ

Вигляд ззаду

1. Серійний порт
2. Кнопка "Скинути"
3. Гніздо живлення
4. Перемикач DIP
5. Ділянка Порту KVM
6. Порти Консоль 1
7. Порти Консоль 2

Інсталяція апаратного забезпечення B

Інсталяція

1. Підключіть сполучувач DVI на кабелі KVM до порту комп'ютера на CS261.
2. Підключіть сполучувач DVI на кабелі KVM до порту виходу відео DVI на комп'ютері. Увімкніть сполучувач USB до будь-якого доступного порту USB.
3. Підключіть клавіатуру, мишу і монітор для консолі, яку бажаєте призначити як Консоль 1, до порту Консоль 1.
4. Повторіть крок 3 для Консолі 2.
5. Встановіть Перемикач DIP.
6. Увімкніть адаптер живлення до джерела живлення змінного струму; увімкніть адаптер живлення до гнізда живлення на CS261.
7. Увімкніть живлення комп'ютера і моніторів.

Робота C

Режим "Авто"

Коли увімкнено CS261, він вмикається в Режим "Авто" і працює за принципом "живої черги". Обидва LED Консолі увімкнено; LED Вручну вимкнено. Щоб припинити доступ до Режиму "Авто", повторно натискайте кнопку вибору Вручну/Авто, доки бажана консоль не почне контролювати пристрій.

Режим Особистий (Консоль 1 або Консоль 2)
Режим Особистий працює в режимі Авто. Коли запущено режим Особистий, CS261 блокується на обраній консолі й забороняє іншій консолі доступ до комп'ютера.

Щоб активувати режим Особистий:

1. Встановіть Перемикач DIP 3 в позицію Увімкнено, перш ніж подати живлення на CS261.
2. a. Встановіть Перемикач 4 DIP у положення Увімк., щоб зробити Консоль 1 привілейованим користувачем.
   b. Встановіть Перемикач 4 DIP у положення Вимкнути, щоб Консоль 2 стала привілейованим користувачем.
3. Power on the CS261.
4. Почекайте, доки мине період Тайм-аут (за замовчуванням: 5 с).
5. Натисніть клавішу Shift шість разів за дві секунди з клавіатури привілейованого користувача.
6. Запущено режим Особистий для привілейованого користувача.

Таблиця налаштувань Перемикача DIP

Контакти Перемикача DIP				Функція
1	2	3	4	
Увімкн.	x	x	x	Активовано функцію команди RS232
Вимкн.	x	x	x	Вимкнено функцію команди RS232
x	Увімкн.	x	x	Екранну Заставку активовано
x	Вимкн.	x	x	Екранну Заставку вимкнено
x	x	Увімкн.	Увімкн.	Активовано Особистий режим: Консоль 1 є Привілейованим Користувачем
x	x	Увімкн.	Вимкн.	Активовано Особистий режим: Консоль 2 є Привілейованим Користувачем
x	x	Вимкн.	Увімкн.	Особистий Режим Вимкнено
x	x	Вимкн.	Вимкн.	Особистий Режим Вимкнено

Примітка: Натисніть контакт перемикача DIP вниз, щоб увімкнути його, і вгору - щоб вимкнути.

Щоб вимкнути режим Особистий:
На клавіатурі Консолі 1 або Консолі 2 натисніть клавішу Shift шість разів протягом двох секунд; або натисніть кнопку вибору Вручну/Авто.

Режим Вручну

Режим Вручну викликається повторним натисканням кнопки вибору Вручну/Авто, щоб сфокусуватися на бажаній консолі таким чином:
Режим Авто > режим Вручну (Консоль 1) > режим Вручну (Консоль 2) > режим Авто

Коли викликається режим Вручну, CS261 блокується на вибраній консолі й забороняє іншим консолям доступ до комп'ютера. Блокування дійсне, доки знову не натиснуть кнопку вибору Вручну/Авто (переміщуючи фокус на нову консоль або назад у режим Авто).

Перемикання консолі

У режимі Вручну, щоб передавати контроль комп'ютером з однієї консолі на іншу, користувач, який поточно контролює комп'ютер, мусить ввести наступну комбінацію "гарячих клавіш":
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

Примітка: Якщо клавіша Scroll Lock конфліктує з іншими програмами, що працюють на комп'ютері, замість неї можна застосувати клавішу Ctrl.

Características do hardware A

Vista frontal

1. MANUAL/AUTO
2. LED C1 (Consola 1)
3. LED C2 (Consola 2)
4. LED MANUAL

Vista traseira

1. Porta de série
2. Botão de reposição
3. Tomada de alimentação
4. Interruptor DIP
5. Secção de porta KVM
6. Porta de consola 1
7. Porta de consola 2

Instalação do hardware B

Instalação

1. Ligue o conector DVI no cabo KVM à Porta de computador no CS261.
2. Ligue o conector DVI no cabo KVM à Porta de saída de vídeo DVI no computador. Ligue o conector USB a qualquer porta USB disponível.
3. Ligue o teclado, rato e monitor da consola que deseja designar como Consola 1 na porta de consola 1.
4. Repita o passo 3 para a Consola 2.
5. Defina o Interruptor DIP.
6. Ligue o transformador à fonte de alimentação AC; ligue o transformador à tomada de alimentação no CS261.
7. Ligue a energia do computador e monitores.

Funcionamento C

Modo automático

Quando o CS261 é ligado, este começa a funcionar em Modo automático e funciona por ordem de chegada. Ambos os LED de consola estão ligados; o LED manual está desligado. Para desativar o acesso em Modo automático, prima repetidamente o botão de seleção Manual/Auto até que a consola desejada controle o dispositivo.

Modo privado (Consola 1 ou Consola 2)
O Modo privado funciona no Modo automático. Quando o Modo privado for acionado, o CS261 bloqueia na consola selecionada e proíbe a outra consola de aceder ao computador.

Para terminar o Modo privado:

1. Defina o Interruptor DIP 3 para a posição de Ligado antes de ligar a energia do CS261.
2. a. Defina o Interruptor DIP 4 para a posição de Ligado para tornar a Consola 1 no utilizador privilegiado.
   b. Defina o Interruptor DIP 4 para a posição de Desligado para tornar a Consola 2 no utilizador privilegiado.
3. Ligue o CS261.
4. Aguarde até que o Limite de tempo seja ultrapassado (predefinição: 5s).
5. Prima a tecla Shift seis vezes no espaço de dois segundos no teclado do utilizador privilegiado.
6. O Modo privado é acionado para o utilizador privilegiado.

Tabela de definições do Interruptor DIP

Pinos do Interruptor DIP				Função
1	2	3	4	
Ligado	x	x	x	Função de comando RS232 Ativada
Desligado	x	x	x	Função de comando RS232 Desativada
x	Ligado	x	x	Proteção de ecrã ativada
x	Desligado	x	x	Proteção de ecrã desativada
x	x	Ligado	Ligado	Modo privado ativado: A Consola 1 é o utilizador privilegiado
x	x	Ligado	Desligado	Modo privado ativado: A Consola 2 é o utilizador privilegiado
x	x	Desligado	Ligado	Modo privado desativado
x	x	Desligado	Desligado	Modo privado desativado

Nota: Prima um pino do interruptor DIP para baixo para o ativar e para cima para o desativar.

Para desativar o Modo privado:
A partir da Consola 1 o do teclado da Consola 2, prima a tecla Shift seis vezes no espaço de dois segundos; ou prima o botão de seleção Manual/Auto.

Modo manual

O Modo manual é invocado premindo repetidamente o botão de seleção Manual/Auto para selecionar a consola desejada, da seguinte forma:
Modo automático > Modo manual (Consola 1) > Modo manual (Consola 2) > Modo automático

Quando o Modo manual é invocado, o CS261 bloqueia na consola selecionada e proíbe a outra consola de aceder ao computador. O bloqueio permanece em vigor até que o botão de seleção Manual/Auto seja premido novamente (avançando para a consola seguinte ou voltando ao Modo automático).

Mudança de consola
Para transferir o controlo do computador de uma consola para outra, no Modo manual, o utilizador que controla o computador nesse momento deve introduzir as seguintes combinações de teclas:
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

Nota: Se a utilização da tecla Scroll Lock entrar em conflito com outros programas em execução no computador, pode usar a tecla Ctrl no seu lugar.

製品各部名称 A

フロントパネル

1. マニュアル/オート
2. C1 LED（コンソール1）
3. C2 LED（コンソール2）
4. マニュアル操作LED

リアパネル

1. シリアルポート
2. リセットボタン
3. 電源ジャック
4. ディップスイッチ
5. KVMポート選択
6. コンソール1ポート
7. コンソール2ポート

ハードウェアのセットアップ B

セットアップ

1. 本製品のコンピューターポートにKVMケーブルを接続してください。
2. 手順1のKVMケーブルの反対側にあるコネクターをコンピューターのDVI出力ポートおよびUSBポートに接続してください。
3. コンソール1として使用するキーボード、マウスおよびモニターを本製品のコンソールポート1にそれぞれ接続してください。
4. コンソール2として使用する場合は、本製品のコンソールポート2に対して手順3を行ってください。
5. ディップスイッチを設定してください。
6. 電源アダプターを電源コンセントに接続してから、本製品の電源ジャックに接続してください。
7. コンピューターとモニターに電源を入れてください。

操作方法 C

オートモード

CS261に電源が入ると、オートモードで動作し、コンソール入力の先着順で処理を行います。コンソール1と2両方のLEDが点灯し、マニュアル操作LEDは点灯しません。オードモードを終了するには、マニュアル/オート操作ボタンを押してください。このボタンを押すことで、マニュアル操作モードまたはオートモードを選択することができます。

プライベートモード（コンソール1またはコンソール2）
プライベートモードはオートモードを有効にした場合に作動します。プライベートモードを有効にすると、その際に選択したコンソールのユーザーに対してのみ操作権限が付与され、他方のコンソールからはコンピューターにアクセスすることが不可能になります。

プライベートモードを有効にする場合

1. 本製品に電源を入れる前にディップスイッチのピン3をONに設定してください。
2. a. コンソール1のユーザーに操作権限を付与する場合は、ディップスイッチのピン4をONに設定してください。
   b. コンソール2のユーザーに操作権限を付与する場合は、ディップスイッチのピン4をOFFに設定してください。
3. 本製品に電源を入れてください。
4. タイムアウトになるまで待ちます（デフォルトは5秒間）。
5. 操作権限が付与されたユーザーのキーボードで[Shift]キーを2秒以内に6回押してください。
6. プライベートモードが有効になります。

ディップスイッチ設定一覧表

ディップスイッチのピン				Function
1	2	3	4	
On	x	x	x	RS232コマンド機能を有効にします。
Off	x	x	x	RS232コマンド機能を無効にします。
x	On	x	x	スクリーンセーバーを有効にします。
x	Off	x	x	スクリーンセーバーを有効にします。
x	x	On	On	プライベートモードを有効にし、コンソール1のユーザーに操作権限を付与します。
x	x	On	Off	プライベートモードを有効にし、コンソール2のユーザーに操作権限を付与します。
x	x	Off	On	プライベートモードを無効にします。
x	x	Off	Off	プライベートモードを無効にします。

注意： ディップスイッチのピンを倒すとONに、ピンを起こすとOFFに設定します。

プライベートモードを無効にする場合
操作権限があるコンソール（1または2）のキーボードから[Shift]キーを2秒以内に6回押すか、マニュアル/オート選択ボタンを押してください。

マニュアルモード

マニュアル/オート選択ボタンを押すことで、コンソールの操作権限は下記のように切り替わります。
オートモード → マニュアル操作モード（コンソール1） → マニュアル操作モード（コンソール2） → オートモード

マニュアルモードを有効にすると、選択したコンソールにのみ操作権限が付与され、他方のコンソールからはコンピューターにアクセスすることができなくなります。また、マニュアル/オート選択ボタンが再び押されるまで、選択しているコンソールの操作権限は維持されます。尚、マニュアル操作モード（コンソール1）の際にこのボタンを押した場合は、マニュアル操作モード（コンソール2）に、マニュアル操作モード（コンソール2）の際にこのボタンを押した場合は、オートモードに切り替わります（上記の切替順序で切り替わります）。

コンソールの操作権限の切替
マニュアルモードの場合、操作権限を他方のコンソールに切り替えるには、現在、操作権限を持っているユーザーのキーボードから下記のホットキーを入力してください。
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

注意： [Scroll Lock]キーが他のプログラムの操作と競合する場合は、[Ctrl]キーを代わりにご使用いただけます。

하드웨어 리뷰 A

전면 뷰

1. 수동 / 자동
2. C1 LED (콘솔 1)
3. C2 LED (콘솔 2)
4. 수동 LED

후면 뷰

1. 시리얼 포트
2. 리셋 버튼
3. 전원 잭
4. DIP 스위치
5. KVM 포트 섹션
6. 콘솔 1 포트
7. 콘솔 2 포트

하드웨어 설치 B

설치

1. KVM 케이블에 있는 DVI 커넥터를 CS261에 있는 컴퓨터 포트에 연결합니다.
2. KVM 케이블에 있는 DVI 커넥터를 컴퓨터에 있는 DVI 비디오 출력 포트에 연결합니다. USB커넥터를 가능한 USB포트에 연결합니다.
3. 콘솔 1포트에 콘솔 1로 지정할 콘솔을 위해 키보드, 마우스와 모니터를 연결합니다.
4. 콘솔 2는 3단계를 반복합니다.
5. DIP 스위치를 설정합니다.
6. 전원 어댑터를 AC 전원 소스에 연결합니다. ; CS261 전원 잭에 전원 어댑터를 연결합니다.
7. 컴퓨터와 모니터에 전원을 연결합니다.

동작 C

Auto Mode (자동 모드)

CS261이 켜지면 기본 Auto Mode로 설정되며, 선착순으로 동작하게 됩니다. 콘솔 LED가 모두 켜져 있고, 수동 LED는 꺼져 있습니다. Auto Mode를 종료하기 위해, 수동/자동 선택 버튼을 원하는 콘솔이 장치를 조정할 때까지 반복적으로 누릅니다.

Private Mode 비공개 모드 (콘솔 1 또는 콘솔 2)
비공개 모드는 자동 모드 내에서 동작 됩니다. 비공개 모드로 전환되면 CS261은 선택된 콘솔에 잠겨지며 다른 접속된 컴퓨터로부터 접속을 방지합니다.

비공개 모드로 실행 :

1. CS261에 전원을 인가 전 DIP 스위치 3을 ON 위치에 설정 합니다.
2. a. DIP스위치 4 를 ON 위치에 설정 하여 콘솔1이 사용자 권한을 갖습니다.
   b. DIP 스위치 4를 OFF의 위치에 설정 하면 콘솔 2가 사용자 권한을 갖습니다.
3. CS261에 전원을 인가합니다.
4. 타임 아웃 시간까지 기다립니다. (기본 5초)
5. 특권을 가진 사용자의 키보드에서 Shift 키를 2초간 6번 누릅니다.
6. 특권을 가진 사용자를 위해 비공개 모드가 시작됩니다.

DIP 스위치 설정 테이블

DIP 스위치 핀				기능
1	2	3	4	
On	x	x	x	RS232 명령 기능 활성
Off	x	x	x	RS232 명령 기능 비활성
x	On	x	x	스크린 세이버 활성
x	Off	x	x	스크린 세이버 비활성
x	x	On	On	비공개 모드 활성 : 콘솔 1은 권한을 가진 사용자
x	x	On	Off	비공개 모드 활성 : 콘솔2는 권한을 가진 사용자
x	x	Off	On	비공개 모드 비활성
x	x	Off	Off	비공개 모드 비활성

알림: DIP 스위치 핀을 아래로 누르는 동작을 on, 위로 올리는 동작을off로 표시

비공개 모드 종료 하기:
콘솔 1 또는 콘솔 2 키보드에서, 2초 내에 Shift 키를 6번 누르거나 수동/자동 셀렉션 버튼을 누릅니다.

Manual Mode (수동 모드)

수동/자동 선택 버튼을 누름으로 수동 모드를 실행 할 수 있으며 아래와 같이 원하는 콘솔에 포커스를 가져올 수 있습니다.:
Auto Mode > Manual Mode (Console 1) > Manual Mode (Console 2) > Auto Mode

수동 모드가 실행되면 CS261은 선택된 콘솔을 잠그며 컴퓨터에 접속 하려는 다른 콘솔을 제지 합니다. 잠금은 수동 /자동 선택 버튼이 다시 눌려지기 까지 적용됩니다.

콘솔 스위칭

콘솔 간에 연결된 컴퓨터를 제어하는 권한을 스위칭 하기 위해서는 현재 컴퓨터를 제어하는 사람이 아래 핫키 조합을 입력해야 합니다.
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

알림: Scroll Lock 키가 다른 운영중인 프로그램과 충돌 된다면 Ctrl키로 대체 할 수 있습니다.

硬件检视 A

前视图
1. 手动／自动
2. C1 LED (第1控制端)
3. C2 LED (第2控制端)
4. 手动LED

后视图
1. 串行端口
2. 重设按钮
3. 电源插孔
4. 指拨开关
5. 电脑连接端口区
6. 第1控制端连接端口
7. 第2控制端连接端口

硬件安装 B

安装
1. 将KVM线的DVI接头连接至CS261的电脑连接端口。
2. 将KVM线的DVI接头连接至电脑上的DVI影像输出连接端口。将USB接头插入任一可用的USB连接端口。
3. 将第1控制端使用的键盘、鼠标和显示器接到第1控制端连接端口。
4. 在第2控制端上重复步骤3。
5. 设定指拨开关。
6. 将电源适配器接上AC电源，再将适配器插入CS261上的电源插孔。
7. 开启电脑及屏幕电源。

操作方式 C

手动模式
CS261启动时会先进入自动模式，并以「先到先执行」原则执行操作。两个控制端LED灯均会亮起，手动LED灯则会熄灭。如要终止自动模式，可重复按下手动／自动选取按键，直至要使用的控制端可操控连接的电脑设备。

独占模式（第1控制端或第2控制端）
独占模式运作于自动模式底下。当独占模式被启动时，CS261会锁定已选取的控制端，同时禁止其它控制端访问电脑。

开启独占模式：
1. 开启CS261电源前请先将指拨开关3设定在On位置。
2. a. 将指拨开关4设定在On位置，使第1控制端成为特殊权限用户。
   b. 将指拨开关4设定在Off位置，使第2控制端成为特殊权限用户。
3. 开启CS261电源。
4. 等待超时期限到期。(默认值:5秒)
5. 特殊权限用户在两秒内连续按压六次Shift键。
6. 启动特殊权限用户的独占模式。

指拨开关设定表

指拨开关针脚				功能
1	2	3	4	
开启	x	x	x	已启用RS232指令功能
关闭	x	x	x	已停用RS232指令功能
x	开启	x	x	已启用屏幕保护程序
x	关闭	x	x	已停用屏幕保护程序
x	x	开启	开启	已启用独占模式：第1控制端为特殊权限用户
x	x	开启	关闭	已启用独占模式：第2控制端为特殊权限用户
x	x	关闭	开启	已停用独占模式
x	x	关闭	关闭	已停用独占模式

注：将指拨开关针脚往下按即可开启电源，往上拨即关闭电源。

关闭独占模式：
在第1控制端或第2控制端的键盘上，在两秒内连续按六次Shift键，或按下手动／自动选取按钮。

手动模式
手动模式需重复按下手动／自动选取按钮，以依照以下顺序进入要使用的控制端：
自动模式＞手动模式(第1控制端)＞手动模式(第2控制端)＞自动模式

进入手动模式后，CS261会锁定已选取的控制端，同时禁止其它控制端访问电脑。必须再按一次手动／自动选取按钮才能解除锁定。(在下一个控制端与自动模式间循环)

控制端切换
若正在控制电脑的用户要将电脑控制权转移至另一控制端，则必须输入以下热键组合：
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

注：若使用的Scroll Lock键与其它执行中程序发生冲突时，可使用Ctrl键取代。

硬體檢視 A

前視圖

1. 手動／自動
2. C1 LED (第1控制端)
3. C2 LED (第2控制端)
4. 手動 LED

背視圖

1. 序列埠
2. 重設按鈕
3. 電源插孔
4. 指撥開關
5. 電腦連接埠區
6. 第1控制端連接埠
7. 第2控制端連接埠

硬體安裝 B

安裝

1. 將 KVM 線的 DVI 接頭連接至 CS261 的電腦連接埠。
2. 將 KVM 線的 DVI 接頭連接至電腦上的 DVI 影像輸出連接埠。 將 USB 接頭插入任一可用的 USB 連接埠。
3. 將第1控制端使用的鍵盤、滑鼠和螢幕接到第1控制端連接埠。
4. 在第2控制端上重複步驟 3。
5. 設定指撥開關。
6. 將電源變壓器接上 AC 電源，再將變壓器插入 CS261 上的電源插孔。
7. 開啟電腦及螢幕電源。

操作方式 C

自動模式

CS261 啟動時會先進入自動模式，並以「先到先執行」原則執行操作。 兩個控制端 LED 燈均會亮起，手動 LED 燈則會熄滅。 欲終止自動模式，可重複按下手動／自動選取按鍵，直至欲使用的控制端可操控連結的電腦裝置。

獨佔模式（第1控制端或第2控制端）
獨佔模式運作於自動模式底下。 當獨佔模式被啟動時，CS261會鎖定已選取的控制端，同時禁止其他控制端存取電腦。

開啟獨佔模式：
1. 開啟 CS261 電源前請先將指撥開關3設定在 On 位置。
2. a. 將指撥開關4設定在On位置，使第1控制端成為特殊權限使用者。
   b. 將指撥開關4設定在Off位置，使第2控制端成為特殊權限使用者。
3. 開啟CS261電源。
4. 等待逾時期限到期。(預設值: 5秒)。
5. 特殊權限使用者於兩秒內連續按壓六次Shift鍵。
6. 啟動特殊權限使用者的獨佔模式。

指撥開關設定表

指撥開關接腳				功能
1	2	3	4	
開啟	x	x	x	已啟用 RS232 指令功能
關閉	x	x	x	已停用 RS232 指令功能
x	開啟	x	x	已啟用螢幕保護程式
x	關閉	x	x	已停用螢幕保護程式
x	x	開啟	開啟	已啟用獨佔模式： 第1控制端為特殊權限使用者
x	x	開啟	關閉	已啟用獨佔模式： 第2控制端為特殊權限使用者
x	x	關閉	開啟	已停用獨佔模式
x	x	關閉	關閉	已停用獨佔模式

註：將指撥開關針腳往下按即可開啟電源，往上撥即關閉電源。

關閉獨佔模式：
在第1控制端或第2控制端的鍵盤上，於兩秒內連續按六次Shift 鍵，或按下手動／自動選取按鈕。

手動模式
手動模式需重複按下手動／自動選取按鈕，以依照以下順序進入欲使用的控制端：
自動模式＞手動模式(第1控制端)＞手動模式(第2控制端)＞自動模式

進入手動模式後，CS261 會鎖定已選取的控制端，同時禁止其他控制端存取電腦。 必須再按一次手動／自動選取按鈕才能解除鎖定。(於下一個控制端與自動模式間循環)。

控制端切換
若正在控制電腦的使用者欲將電腦控制權轉移至另一控制端，則必須輸入以下熱鍵組合：
[Scroll Lock][Scroll Lock][Enter]

註：若使用的 Scroll Lock 鍵與其他執行中程式發生衝突時，可使用 Ctrl 鍵取代。