

User Guide

Sabre Stereo Gaming Headset

For use with PS5/4, Xbox Series X/S & One, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ lite & PC

V52875 / V52876

Helpline Information:

The helpline is a one-to-one live service.

Hours:

9.00am - 5.00pm Monday to Thursday

9.00am - 4.30pm Friday

Tel: +44 (0) 1763 284181

Email: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS2875 / VS2876 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.

Please retain these instructions for future use.



Informations sur la ligne d'assistance:

Le service d'assistance téléphonique est un service personnel interactif.

Horaires:

De 9h00 à 17h00, du lundi au jeudi e
9h00 à 16h30 le vendredi

Tél.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: customerservice@venomuk.com

Site Internet: www.venomuk.com

Pays situés en dehors de l'UE: veuillez d'abord nous contacter par email à l'adresse: customerservice@venomuk.com

Pour permettre un traitement rapide et efficace de votre appel, veuillez indiquer le numéro de modèle VS2875 / VS2876, et avoir à portée de main toute autre information pertinente sur le produit.



Helpline:

Die Helpline ist ein persönlicher Live-Service.

Geschäftsstunden:

9:00 Uhr - 17:00 Uhr Montag bis Donnerstag
9:00 Uhr - 16:30 Uhr Freitag

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-Mail: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

Länder außerhalb der EU: Wenden Sie sich zunächst per E-Mail an uns: customerservice@venomuk.com

Um sicherzustellen, dass Ihr Anruf schnell und effizient bearbeitet werden kann, halten Sie bitte die Modellnummer VS2875 / VS2876 sowie weitere relevante Informationen zu Ihrem Produkt bereit, wenn Sie die Helpline anrufen.



Helplijn-informatie:

De helplijn is een 1-op-1 live service.

Uren:

9.00u - 17.00u maandag tot donderdag
9.00u - 16.30u vrijdag

Tel: +44 (0) 1763 284181

E-mail: customerservice@venomuk.com

Website: www.venomuk.com

Landen buiten de EU: Neem in eerste instantie contact op met ons via e-mail op customerservice@venomuk.com

Om zeker te stellen dat uw oproep snel en efficiënt verwerkt wordt dient u te controleren of u het modelnummer VS2875 / VS2876 en eventuele overige relevante informatie in verband met uw product bij de hand hebt, op het ogenblik van uw oproep.



Informazioni sulla helpline:

La helpline è un servizio di assistenza telefonica con operatore.

Orari:

9.00 - 17.00 dal lunedì al giovedì
9.00 - 16.30 venerdì

Tel.: +44 (0) 1763 284181

E-mail: customerservice@venomuk.com

Sito Web: www.venomuk.com

Paesi extracomunitari: Contattare il servizio assistenza via email al seguente indirizzo customerservice@venomuk.com

Per consentire una gestione ottimale della telefonata tenere a portata di mano il numero del modello VS2875 / VS2876 e tutte le altre informazioni utili.



Información sobre la línea de atención al cliente:

La línea de atención al cliente es un servicio a tiempo real personalizado.

Horarios:

De lunes a jueves de 9:00 h-17:00 h
Viernes de 9:00 h-16:30 h

Tel.: +44 (0) 1763 284181

Correo electrónico: customerservice@venomuk.com

Página web: www.venomuk.com

Países fuera de la UE: Primero póngase en contacto con nosotros en el e-mail customerservice@venomuk.com

Para garantizar que su llamada se gestione rápida y eficazmente, compruebe que tiene el número del modelo VS2875 / VS2876 y cualquier otra información correspondiente relacionada con su producto en el momento de su llamada.

Sabre Stereo Gaming Headset

For use with PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

Model number: VS2875 / VS2876

User Guide

Thank you for purchasing the Sabre Stereo Gaming Headset from Venom.

Please read this user guide thoroughly before using the headset and keep it safe for further reference.

Contents

- 1 x Sabre Stereo Gaming Headset
- 1 x PC Splitter Cable

PS4™ Set Up

1. Insert the 3.5mm audio jack from your headset directly into the bottom of your controller.
2. The console will automatically identify the headset.
3. From the main menu, go to "Settings" > "Devices" > "Audio Devices" > "Output Device" and select "Headphones Connected to Controller".
4. From the same menu, go to "Output to Headphones" and select "All Audio".

Xbox One® Set Up


1. Insert the 3.5mm audio jack from your headset directly into the bottom of your controller.
2. From the main menu, go to "Settings" > "Display and Sound" > "Audio Output" > "Headset Format" > "Stereo Uncompressed".

NB. Please note that for older models of the Xbox One controller not featuring the built in audio socket, an Official Stereo Headset Adaptor is required (sold separately).

Setting Up your Nintendo Switch, PC, Mac or Tablet

1. Insert the 3.5mm audio jack directly into the audio port on your Nintendo Switch, PC, Mac or Tablet. The headset is now ready to use.

NB. For PC models with separate headphone/microphone outputs, insert the included PC splitter cable into the headphone/microphone ports on your PC, and then plug the 3.5mm audio jack from your headset into the adapter.




In-line remote

1. Slide the controls up to turn on in-game chat (mute off). Slide down to turn off in-game chat (mute on).
2. Use the wheel to turn the volume up and down.

Microphone

1. Gently pull the retractable microphone out of the housing and adjust until it reaches the desired position.
2. To retract the microphone, straighten the flexible cable and gently push it back into the ear cup housing.



Casque de jeu stéréo Sabre Pour une utilisation avec PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC et Mac®

Numéro de modèle : VS2875 / VS2876

Contenus

- 1 x Casque de jeu stéréo Sabre
- 1 x Câble répartiteur PC

Configuration PS4™

1. Insérez la prise audio jack 3,5 mm de votre casque directement dans le port se trouvant à l'arrière de votre manette de jeu.
2. La console identifiera le casque automatiquement.
3. À partir du menu principal, allez dans « Paramètres » > « Périphériques » > « Périphériques audio » > « Périphérique de sortie » et sélectionnez « Écouteurs connectés au contrôleur ».
4. À partir du même menu, allez dans « Sortie vers écouteurs » et sélectionnez « Tout audio ».

Configuration Xbox One®


1. Insérez la prise audio jack 3,5 mm de votre casque directement dans le port se trouvant à l'arrière de votre manette de jeu.
2. À partir du menu principal, allez dans « Paramètres » > « Affichage et son » > « Sortie audio » > « Format casque » > « Stéréo non compressé ».

À noter : Pour les anciens modèles de la manette de jeu Xbox One ne comportant pas de port audio intégré, un adaptateur officiel pour casque audio est nécessaire (vendu séparément).

Configuration pour votre Nintendo Switch, PC, Mac ou tablette

1. Insérez la prise audio jack 3,5 mm de votre casque directement dans le port audio de votre Nintendo Switch, PC, Mac ou tablette. Le casque est prêt à être utilisé.

À noter : Pour les modèles de PC avec sorties casque/microphone séparées, insérez le câble répartiteur PC inclus dans les ports casque/microphone de votre PC, puis branchez la prise audio jack 3,5 mm de votre casque dans l'adaptateur.




Télécommande intégrée

1. Faites glisser le contrôle vers le haut pour activer la discussion dans le jeu (mode muet désactivé). Faites glisser vers le bas pour désactiver la discussion dans le jeu (mode muet activé).
2. Utilisez la molette pour augmenter et diminuer le volume.

Microphone

1. Tirez doucement le microphone rétractable pour le sortir de l'écouteur et ajustez-le jusqu'à ce qu'il atteigne la position souhaitée.
2. Pour rétracter le microphone, redressez le câble flexible et poussez-le doucement à l'intérieur de son emplacement dans l'écouteur.



Sabre Stereo Gaming Headset Für PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC und Mac®

Modellnummer: VS2875 / VS2876

Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das Sabre Stereo Gaming Headset von Venom entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie alle Dokumente für ein späteres Nachschlagen auf.

Inhalt

- 1 x Sabre Stereo Gaming Headset
- 1 x PC-Splitterkabel

PS4™: Headset einrichten

1. Schließen Sie das 3,5-mm-Audio-Kabel Ihres Headsets direkt an der Unterseite des Controllers an.
2. Die Konsole erkennt das Headset automatisch.
3. Gehen Sie im Hauptmenü zu "Einstellungen" > "Geräte" > "Audiogeräte" > "Ausgabegerät" und wählen Sie die Option "An Controller angeschlossenes Headset".
4. Gehen Sie im selben Menü zu "Ausgabe über Kopfhörer" und wählen Sie "Gesamtes Audio".

Xbox One®: Headset einrichten


1. Schließen Sie das 3,5-mm-Audio-Kabel Ihres Headsets direkt an der Unterseite des Controllers an.
2. Gehen Sie im Hauptmenü zu „Einstellungen“ > „Anzeige und Ton“ > „Audioausgabe“ > „Headset-Format“ > „Stereo nicht komprimiert“.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Xbox One nicht mit dem integrierten Audio-Kabel kompatibel ist. Es ist ein originaler Stereo Headset-Adapter vom gleichen Hersteller erforderlich (separat erhältlich).

Nintendo Switch, PC, Mac oder Tablet: Headset einrichten


1. Schließen Sie das 3,5-mm-Audio-Kabel direkt an den Audio-Anschluss Ihrer Nintendo Switch, PC, Mac oder Tablet an. Sie können das Headset nun benutzen.

Hinweis: Bei PCs mit separaten Kopfhörer-/Mikrofonausgängen stecken Sie das PC-Splitterkabel in die Kopfhörer-/Mikrofonanschlüsse Ihres PCs und stecken Sie dann das 3,5-mm-Audio-Kabel Ihres Headsets in den Adapter.



In-Line Steuerung

1. Um den Chat im Spiel einzuschalten, schieben Sie den Regler nach oben (Stummschaltung aus). Um den Chat im Spiel auszuschalten, schieben Sie den Regler nach unten (Stummschaltung an).
2. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drehen Sie am Rad des Headsets.



Mikrofon

1. Ziehen Sie das flexible Mikrofon vorsichtig aus dem Gehäuse und stellen Sie die gewünschte Position ein.
2. Um das Mikrofon zu verstauen, biegen Sie das flexible Kabel gerade und schieben Sie es vorsichtig in das Gehäuse zurück.

Gaming Headset Stereo Sabre Per PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC e Mac®

Modello numero: VS2875 / VS2876

Guida utente

Grazie per l'acquisto delle cuffie stereo da gioco Sabre di Venom.

Leggi con attenzione questa guida utente prima di usare le cuffie; conservala per consultarla in futuro se necessario.

Contenuti

- 1 x Cuffie da gioco stereo Sabre
- 1 x Cavo splitter PC

Impostazioni per PS4™

1. Inserisci il jack da 3,5mm delle tue cuffie direttamente nell'ingresso del controller.
2. La console identificherà immediatamente le cuffie.
3. Dal menu principale seleziona "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi audio" > "Dispositivo di uscita" e seleziona "Cuffie collegate al controller".
4. Dallo stesso menu, vai su "Riproduci l'audio tramite le cuffie" e seleziona "Tutto l'audio".

Impostazioni per Xbox One®


1. Inserisci il jack da 3,5mm delle tue cuffie direttamente nell'ingresso del controller.
2. Dal menu principale vai su "Impostazioni" > "Display e audio" > "Uscita audio" > "Formato cuffie" > "Stereo non compresso".

NB: Nota che i modelli più vecchi del controller Xbox One non hanno l'ingresso audio integrato: è necessario l'acquisto di un Adattatore per Headset Stereo ufficiale (venduto separatamente).

Impostazioni per Nintendo Switch, PC, Mac o Tablet

1. Inserisci il jack audio da 3,5mm direttamente nella porta audio del tuo Nintendo Switch, PC, Mac o Tablet. Le cuffie sono pronte per l'uso.

NB: In caso di modelli di PC con uscite separate per cuffie e microfono, inserire il cavo splitter incluso nella confezione nelle porte di cuffie e microfono del tuo PC, poi inserisci il jack audio delle cuffie nell'adattatore.




Controlli in linea

1. Muovi il pulsante verso l'alto per attivare la chat in-game (mute off). Muovi il pulsante verso il basso per disattivare la chat in-game (mute on).
2. Usa la rotella per regolare il volume.

Microfono

1. Estrai delicatamente il microfono a scomparsa e regolalo fino a trovare la posizione giusta.
2. Per ritirare il microfono, raddrizza il cavo flessibile e spingilo delicatamente nel suo alloggiamento all'interno dell'auricolare.



Saber Stereo Gaming Headset

Voor gebruik met PS4™, Xbox One®, Nintendo® Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC & Mac®

Modelnummer: VS2875 / VS2876

Handleiding

Bedankt voor het aanschaffen van de Saber Stereo Gaming Headset van Venom.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de headset gebruikt en bewaar deze voor verdere referentie.

Inhoud

- 1 x Sabre Stereo Gaming Headset
- 1 x pc-splitkabel

Instellen PS4™

1. Steek de 3,5 mm audio-aansluiting van uw headset rechtstreeks in de onderkant van uw regelaar.
2. De spelcomputer identificeert automatisch de hoofdtelefoon.
3. Ga naar het hoofdmenu naar "Instellingen" > "Apparaten" > "Audio-apparaten" > "Output apparaat" en selecteer "Hoofdtelefoon aangesloten op controller".
4. Ga in hetzelfde menuscherm naar "Output naar hoofdtelefoons" en selecteer "Alle audio".

Instellen Xbox One®


1. Steek de 3,5 mm audio-aansluiting van uw hoofdtelefoon rechtstreeks in de onderkant van uw controller.
2. Ga in het hoofdmenu naar "Instellingen" > "Beeld en geluid" > "Audio-uitvoer" > "Headset-indeling" > "Stereo niet-gecomprimeerd".

Let op: Houd er rekening mee dat voor oudere modellen van de Xbox One-controller, die niet over de ingebouwde audioaansluiting beschikken, een officiële stereo hoofdtelefoon-adapter vereist is (afzonderlijk verkrijgbaar).

Het instellen van uw Nintendo Switch, pc, Mac of tablet

1. Steek de 3,5 mm audio-aansluiting rechtstreeks in de audiopoort op uw Nintendo Switch, pc, Mac of tablet. De headset is nu klaar voor gebruik.

Let op: Voor pc-modellen met afzonderlijke hoofdtelefoon-/microfoonuitgangen, steekt u de meegeleverde pc-splitkabel in de hoofdtelefoon-/microfoonpoorten op uw pc en sluit u vervolgens de 3,5 mm audio-aansluiting van uw headset aan op de adapter.




In-line-afstandsbediening

1. Schuif de knoppen omhoog om in-game chat in te schakelen (mute uit). Schuif naar beneden om in-game chat uit te schakelen (mute aan).
2. Gebruik het wiel om het volume hoger en lager te zetten.

Microfoon

1. Trek de intrekbare microfoon voorzichtig uit de behuizing en stel deze af totdat deze de gewenste positie bereikt.
2. Om de microfoon in te trekken, maakt u de flexibele kabel recht en duwt u deze voorzichtig terug in de behuizing van de oorschelp.



Auriculares Estéreo Sabre para Gaming
Compatible con PS4™, Xbox One®, Nintendo®
Switch™, Nintendo® Switch™ Lite, PC y Mac®

Número de modelo: VS2875 / VS2876

Guía del Usuario

Gracias por comprar los Auriculares Estéreo Sabre para Gaming de Venom.
 Lee detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar los auriculares y guárdala en un lugar seguro para futuras consultas.

Contenido

- 1 x Auriculares Estéreo Sabre para Gaming
- 1 x Cable divisor para PC

Instalación en la PS4™

1. Inserta el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior de la consola.
2. La consola identificará automáticamente los auriculares.
3. Desde el menú principal, ves a "Ajustes" > "Dispositivos" > "Dispositivos de audio" > "Dispositivo de salida" y selecciona "Auriculares conectados a la consola".
4. Desde el mismo menú, ves a "Salida a Auriculares" y selecciona "Todo Audio".

Instalación en la Xbox One®


1. Inserta el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares directamente en la parte inferior de la consola.
2. Desde el menú principal, ves a "Ajustes" > "Pantalla y sonido" > "Salida de audio" > "Formato de auriculares" > "Estéreo sin comprimir".

ATENCIÓN. Ten en cuenta que para los modelos más antiguos de la consola Xbox One que no dispongan de la entrada de audio incorporada, se necesita un adaptador oficial para auriculares estéreo (se vende por separado).

Instalación en la Nintendo Switch, PC, Mac o Tablet

1. Inserta el conector de audio de 3,5 mm directamente en el puerto de audio de tu Nintendo Switch, PC, Mac o Tablet. El auricular ya está listo para su uso.

ATENCIÓN. Para los modelos de PC con salidas de auricular/micrófono independientes, inserte el cable divisor de PC que viene incluido en los puertos de auricular/micrófono de tu PC y, a continuación, conecta la clavija de audio de 3,5 mm de sus auriculares en el adaptador.





Control remoto en línea

1. Desliza los controles hacia arriba para activar el chat del juego (desactivar el silencio). Desliza hacia abajo para desactivar el chat del juego (silenciar).
2. Utiliza la rueda para subir y bajar el volumen.

Micrófono

1. Extrae con cuidado el micrófono retráctil de la carcasa del auricular y ajústalo hasta que alcance la posición deseada.
2. Para retraer el micrófono, endereza el cable flexible y empújalo suavemente hacia el interior de la carcasa del auricular.





www.venomuk.com

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road,
Therfield, Hertfordshire SG8 9RE

Venom is a trademark of Venom Ltd.

