

Broadcast Low Profile Boom Arm

MICROPHONE DESK STAND



EY0A009

 **More at**

www.endorfy.com

Designed by ENDORFY

COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130


RoHS
MADE IN CHINA



We are all *technology* heroes

Broadcast Low Profile Boom Arm


MICROPHONE DESK STAND



MOUNTING



[ENDORFY.COM/KNOWLEDGE-BASE](https://endorfy.com/knowledge-base)



SCAN
THE QR CODE



DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/KB/EY0A009](https://endorfy.com/kb/EY0A009)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://endorfy.com/contact)

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:




+48 222920130



+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.

MICROPHONE DESK STAND



DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/KB/EY0A009](https://endorfy.com/kb/EY0A009)

CUSTOMER SERVICE
ENDORFY.COM/CONTACT

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:



+48 222920130  +44 3333394929




+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.

Broadcast Low Profile Boom Arm

MICROPHONE DESK STAND

 ENDORFY



DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/KB/EY0A009](https://endorfy.com/kb/EY0A009)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://endorfy.com/contact)

- 3 -

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:



+48 222920130



+44 3333394929


Call charges will apply according to your operator's rates.

Broadcast Low Profile Boom Arm

MICROPHONE DESK STAND

 ENDORFY

MICROPHONE INSTALLATION



DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/KB/EY0A009](https://endorfy.com/kb/EY0A009)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://endorfy.com/contact)

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:



+48 222920130






+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.

Broadcast Low Profile Boom Arm

MICROPHONE DESK STAND

 ENDORFY



DETAILED INFO
[ENDORFY.COM/KB/EY0A009](https://endorfy.com/kb/EY0A009)

CUSTOMER SERVICE
[ENDORFY.COM/CONTACT](https://endorfy.com/contact)

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:



+48 222920130





+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.

Broadcast Low Profile Boom Arm

MICROPHONE DESK STAND

ENDORFY



EN Tension adjustment: do not overtighten to avoid irreparable damage to the product!

CZ Neotáčejte knoflíkem o více než 360°, aby nedošlo k poškození výrobku!

DE Drehen Sie den Knopf nicht um mehr als 360°, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden!

DK Drej ikke grebet mere end 360°, for at undgå at beskadige produktet!

ES No gires la perilla más de 360° para evitar daños del producto!

FI Älä käännä nuppia yli 360°, jotta tuote ei vaurioidu!

FR Ne tournez pas le bouton à plus de 360° pour éviter d'endommager le produit!

HU A termék sérülésének elkerülése érdekében ne fordítsa el a forgatógombot 360°-nál többet!

IT Non ruotare la manopola per più di 360° per evitare di danneggiare il prodotto!

NO Ikke vri knappen mer enn 360° for å unngå å skade produktet!

PL Nie obracaj pokrętkę o więcej niż 360°, aby uniknąć uszkodzenia produktu!

RO Nu rotiți butonul mai mult de 360° pentru a evita deteriorarea produsului!

RU Не поворачивать ручку более чем на 360°, чтобы не повредить изделие!

SE Vrid inte vredet mer än 360° för att undvika att skada produkten!

SK Neotáčajte gombíkom o viac ako 360°, aby nedošlo k poškodeniu výrobku!

UA Не повертати ручку більше ніж на 360°, щоб не пошкодити виріб!

DETAILED INFO
ENDORFY.COM/KB/EY0A009

CUSTOMER SERVICE
ENDORFY.COM/CONTACT

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:



+48 222920130



+44 3333394929

Call charges will apply according to your operator's rates.

EN Safety instruction

1. The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
2. Make sure that the product is in good working order before using it.
3. The warranty does not cover mechanical damage to the product.

CZ Bezpečnostní pokyny

1. Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
2. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.

DE Sicherheitshinweis

1. Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren für den Benutzer mit sich bringen.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab.

DK Sikkerhedsvejledning

1. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsrisici for brugeren.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
3. Garantien omfatter ikke mekaniske beskadigelser af produktet.

ES Instrucciones de seguridad

1. El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario.
2. Antes de comenzar a usarlo es necesario comprobar que el producto no está dañado.
3. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto.

FI Turvallisuusohjeet

1. Tuotetta tulee käyttää sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa terveysriskin käyttäjälle.
2. Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vahingoittunut.
3. Takuu ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita.

FR Consignes de sécurité

1. Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur.
2. Avant de l'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé.
3. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques du produit.

HU Biztonsági utasítás

1. A termék rendeltetészerűen használandó. A helytelen használat a termék károsodásához vezethet, és veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére.
2. A használat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a termék nem sérült.
3. A jótállás nem terjed ki a termék mechanikus sérüléseire.

IT Manuale di sicurezza

1. Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un rischio per la salute dell'utente.
2. Prima di iniziare l'utilizzo, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
3. La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.

NO Sikkerhetsinstruks

1. Produktet bør brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Feil bruk kan føre til skade på produktet og en helseisiko for brukeren.
2. Før du bruker produktet, forsikre deg om at det ikke er skadet.
3. Garantien dekker ikke mekaniske skader på produktet.

PL Instrukcja bezpieczeństwa

1. Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.

RO Instrucțiuni de siguranță

1. Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea riscuri pentru sănătatea utilizatorului.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.
3. Garanția nu acoperă avarierile mecanice ale produsului.

RU Инструкция по безопасности

1. Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и создать опасность для здоровья пользователя.
2. Перед началом использования следует убедиться, что продукт не поврежден.
3. Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.

SE Säkerhetsanvisningar

1. Produkten ska användas i enlighet med dess avsedda ändamål. Felaktig användning kan leda till skador på produkten och skapa en hälsorisk för användaren.
2. Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den.
3. Garantin täcker inte mekaniska skador på produkten.

SK Bezpečnostné pokyny

1. Výrobok by sa mal používať na určený účel. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie výrobku a ohrozenie zdravia používateľa.
2. Pred použitím sa uistite, že výrobok nie je poškodený.
3. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku.

UA Інструкція з безпеки

1. Продукт слід використовувати тільки за призначенням. Неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки для здоров'я користувача.
2. Перед початком використання слід переконатися, що продукт не пошкоджений.
3. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукту.