

CELESTRON **NexGO**

UNIVERSAL SMARTPHONE ADAPTER

#81036

ENGLISH



Instruction Manual

Thank you for purchasing the NexGO Universal Smartphone Adapter. NexGO is a great first step into the world of digiscoping or astroimaging. This easy-to-use adapter will help you capture sharp, detailed images and video through your optic's eyepiece.

What's in the Box



NexGO Smartphone Adapter




Quick Setup Guide




Phone Booster

Unfolding NexGO


The NexGO ships in the folded position. To use it, you'll first need to unfold NexGO and lock the clamp into the main body.



Press the lock tab to release the clamp.



Flip the clamp open.




Align the tab on the clamp with the "C"-shaped opening on the phone bed assembly. Once aligned, push the clamp in towards the bed assembly, locking the clamp in place. You should feel a slight "click" when the clamp engages properly.

YOU ARE NOW READY TO USE YOUR NexGO!

Attaching NexGO To Your Optic


NexGO is designed to work with many different optics, including telescopes, binoculars, spotting scopes, and even microscopes. All these optics have different size eyepieces. NexGO's clamp range can open from 25.4mm (1.0") to 44.45mm (1.75") to accommodate a variety of eyepieces.



To attach NexGO to your eyepiece, first open the clamp (if needed) by rotating the clamp knob.




Then position the clamp over your eyepiece.




Tighten the clamp and assembly onto the eyepiece by rotating the clamp knob clockwise.

Securing Your Phone on the Phone Bed



Pull the spring-loaded arm on the phone bed outward.




While holding the arm open, place your phone on the bed. Make sure the phone is resting flat on the bed.




Slowly release the spring loaded arm to secure the phone in place.

NOTE:


We have included a booster to raise up smaller phones that measure less than 5" in length. If you need to use the booster, place it in the phone bed first, and then place your phone on top of the booster.



Aligning Your Smartphone Camera



Turn on your smartphone camera.




Use the X and Y adjustment knobs to move your phone and adjust the field of view until it is centered over the eyepiece.




NOTE: You may need to zoom in slightly to remove any dark edges or “vignetting.”

You are now ready to shoot great images through your optics!


Folding NexGO for Storage




On the underside of the unit, you will see two white arrows. Use both thumbs to push out and disengage the clamp from the main assembly.



Make sure the clamp is all the way out.



Hinge the clamp back and align the tabs on the clamp with the openings on the main assembly as shown.



Slide the clamp into place and press until it snaps into place with the lock tab.

SAFETY INSTRUCTIONS

- There is a risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- The included battery is not rechargeable.
- Only use the battery as originally intended to avoid a short circuit. Connecting the conductive material directly to the battery's positive and negative sides will cause a short circuit.
- Do not use a damaged battery.
- Do not store the battery in an extremely cold or hot environment. Doing so can reduce battery life.
- Remove batteries if drained or if product is to be left unused for a long time.
- When replacing the battery, refer to the instruction manual and ensure the positive and negative sides are oriented correctly.
- Do not put the battery in fire.
- Dispose of the battery according to local regulations.



SOLAR WARNING: Never attempt to view the sun through any telescope.

NEED ASSISTANCE? Contact Celestron Technical Support

celestron.com/pages/technical-support

Product design and specifications are subject to change without prior notification.
 This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.



©2024 Celestron. Celestron and Symbol are trademarks of Celestron, LLC.

All rights reserved. • [Celestron.com](https://celestron.com)


US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA

UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, United Kingdom

Made in China | 09-24



celestron.com/pages/warranty



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Separate waste collection. Check your local municipal guidelines.
 Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



CELESTRON **NexGO**[®]



ADAPTATEUR POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT UNIVERSEL

#81036

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté d'adaptateur pour téléphone intelligent universel NexGO. NexGO représente une très bonne introduction au monde de la digiscopie ou de l'astrophotographie. Cet adaptateur facile d'utilisation vous aidera à capturer des images nettes et détaillées, ainsi que des vidéos dans l'oculaire de votre équipement optique.

Contenu de la boîte



Adaptateur pour téléphone intelligent NexGO




Guide de configuration rapide



Cale de téléphone

Déployer le NexGO


Le NexGO est livré replié. Pour l'utiliser, vous devez d'abord déployer le NexGO et verrouiller la pince sur le corps principal.



Appuyez sur l'onglet de verrouillage pour ouvrir la pince.



Écartez la pince pour l'ouvrir.




Alignez l'onglet sur la pince comportant l'ouverture en forme de « C » sur l'assemblage de la base de téléphone. Une fois aligné, poussez la pince vers la base de téléphone, verrouillant la pince en place. Vous devriez sentir un léger « clic » quand la pince est correctement engagée.

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER VOTRE NexGO!

Attacher NexGO à votre matériel optique


NexGO est conçu pour fonctionner avec une grande variété de matériel optique : les télescopes, les jumelles, les longues-vues et même les microscopes. Ces matériels optiques comportent des optiques de tailles différentes. La pince de NexGO peut accepter les oculaires variés de 25,4 mm (1,0") à 44,45 mm (1,75").



Pour fixer NexGO à votre oculaire, ouvrez d'abord la pince (si nécessaire) en faisant tourner la molette de la pince.



Positionnez ensuite la pince sur votre oculaire.




Serrez la pince et l'assemblage sur votre oculaire en faisant tourner la pince dans le sens horaire.

Fixer votre téléphone à la base de téléphone



Tirez le bras sur ressort de la base de téléphone vers l'extérieur.




Tout en tenant le bras écarté, placez votre téléphone sur la base de téléphone. Assurez-vous que le téléphone est à plat sur la base de téléphone.




Relâchez doucement le bras à ressort pour fixer le téléphone en place.

NOTE:


Nous avons inclus une cale vous permettant de surélever les téléphones mesurant moins de 5" de longueur. Si vous souhaitez utiliser la cale, placez-la d'abord sur la base de téléphone et ensuite le téléphone.



Aligner la caméra de votre téléphone intelligent



Allumez la caméra de votre téléphone intelligent.




Utilisez les molettes d'ajustement X et Y pour déplacer le téléphone et ajustez le champ de vision jusqu'à ce qu'il soit centré sur l'oculaire.




NOTE: Il pourrait être nécessaire de zoomer légèrement pour éliminer les bordures sombres, ou l'effet de « vignettage ».

Vous voilà prêt à capturer de superbes images avec votre matériel optique!

Replier NexGO pour le ranger




Vous remarquerez la présence de deux flèches blanches sur le dessous de l'unité. Poussez avec les pouces dans le sens des flèches pour séparer la pince de l'assemblage principal.



Assurez-vous que la pince est complètement retirée.



Repliez la pince vers l'arrière et alignez les onglets sur la pince avec les ouvertures correspondantes de l'assemblage principal, comme illustré.



Faites glisser la pince en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec les onglets de verrouillage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
- La pile incluse n'est pas rechargeable.
- N'utilisez la pile que de la manière prévue pour éviter les court-circuits. Si un matériau conducteur met directement en contact les pôles positifs et négatifs d'une pile, cela crée un court-circuit.
- N'utilisez pas une pile endommagée.
- Ne stockez pas la pile dans un lieu extrêmement froid ou chaud. Ceci pourrait réduire sa durée de vie.
- Retirez les piles si elles sont vides, ou si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une durée prolongée.
- Avant de remplacer la pile, consultez le mode d'emploi et faites attention au sens positif et négatif de la pile.
- Ne jetez pas la pile au feu.
- Jetez la pile dans le respect de la réglementation



AVERTISSEMENT SUR LE SOLEIL: N'essayez jamais d'observer le soleil l'aide d'un télescope, quel que soit son type.

BESOIN D'ASSISTANCE? Contactez le support technique de Celestron

celestron.com/pages/technical-support

Le design et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé par des personnes âgées de 14 ans et plus



©2024 Celestron. Celestron et le Symbol sont des marques déposées de Celestron, LLC. • Tous droits réservés • [Celestron.com](https://celestron.com)


US: [Celestron.com](https://celestron.com) • 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA

UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Royaume-Uni

Fabriqué en Chine | 09- 24



celestron.com/pages/warranty



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Separate waste collection. Check your local municipal guidelines.

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



CELESTRON **NexGO**[®]



UNIVERSELLER SMARTPHONE-ADAPTER

Best.-Nr. 81036

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das NexGO Universeller Smartphone-Adapter. NexGO ist ein großer erster Schritt in die Welt der Digiskopie oder Astrofotografie. Dieser einfach zu bedienende Adapter unterstützt Sie bei der Aufnahme scharfer, detaillierter Bilder und Videos durch das Okular Ihrer Optik.

Lieferumfang



NexGO Smartphone-Adapter




Kurzanleitung zur Einrichtung



Telefon-Verlängerung

NexGO aufklappen


NexGO wird in eingeklappter Stellung geliefert. Zum Gebrauch von NexGO müssen Sie ihn zunächst aufklappen und die Klemme im Hauptgehäuse einrasten.



Drücken Sie die Arretierlasche, um die Klemme zu entriegeln.



Klappen Sie die Klemme auf.




Richten Sie die Lasche an der Klemme mit der „C“-förmigen Öffnung der Telefonauflage-Baugruppe aus. Sobald sie ausgerichtet ist, drücken Sie die Klemme in Richtung der Telefonauflage-Baugruppe, sodass sie einrastet. Sie sollten ein leises Klickgeräusch hören, wenn die Klemme ordnungsgemäß einrastet.

SIE KÖNNEN NUN IHR NEXGO ZU VERWENDEN!

NexGO an Ihrer Optik anbringen


NexGO wurde so konzipiert, dass er mit vielen verschiedenen Optiken funktioniert, einschließlich Teleskopen, Ferngläsern, Spektiven und sogar Mikroskopen. Alle diese Optiken haben unterschiedlich große Okulare. Der Klemmbereich von NexGO kann von 25,4 mm (1,0 Zoll) bis 44,45 mm (1,75 Zoll") geöffnet werden, um eine Vielzahl von Okularen aufzunehmen.



Öffnen Sie zum Anbringen von NexGO an Ihrem Okular zunächst die Klemme (falls erforderlich), indem Sie den Klemmenknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.




Setzen Sie dann die Klemme über Ihr Okular.




Ziehen Sie Klemme und Baugruppe am Okular fest, indem Sie den Klemmenknopf im Uhrzeigersinn drehen.

Ihr Telefon auf der Telefonauflage sichern



Ziehen Sie den federgespannten Arm an der Telefonauflage nach außen.




Halten Sie den Arm geöffnet und platzieren Sie das Telefon auf der Auflage. Achten Sie darauf, dass das Telefon flach auf der Auflage aufliegt.




Lassen Sie den federgespannten Arm langsam los, um das Telefon zu sichern.

HINWEIS:


Wir haben eine Verlängerung mitgeliefert, um kleinere Telefone, die weniger als 5 Zoll lang sind, anzupassen. Wenn Sie die Verlängerung verwenden müssen, platzieren Sie sie zuerst in die Telefonauflage und dann Ihr Telefon oben auf der Verlängerung.



Ihre Smartphone-Kamera ausrichten



Schalten Sie Ihre Smartphone-Kamera ein.




Bewegen Sie Ihr Smartphone mit den X- und Y-Einstellknöpfen und stellen Sie das Sichtfeld ein, bis es über dem Okular zentriert ist.




HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie etwas heranzoomen, um dunkle Ränder oder „Vignettierungen“ zu entfernen.

Sie sind nun bereit, tolle Bilder durch Ihre Optik aufzunehmen!

NexGO für die Aufbewahrung zusammenfallen




Auf der Unterseite des Geräts sehen Sie zwei weiße Pfeile. Drücken Sie die Klemme mit beiden Daumen heraus und lösen Sie sie von der Hauptbaugruppe.



Stellen Sie sicher, dass die Klemme ganz herausgezogen wurde.



Klappen Sie die Klemme zurück und richten Sie die Laschen an der Klemme, wie dargestellt, an den Öffnungen der Hauptbaugruppe aus.



Schieben Sie die Klemme in Ihre Position und drücken Sie sie, bis sie mit der Arretierlasche einrastet.

SICHERHEITSHINWEISE

- Es besteht eine Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.
- Die mitgelieferte Batterie ist nicht wiederaufladbar.
- Verwenden Sie die Batterie nur wie ursprünglich vorgesehen, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Das direkte Anschließen des leitenden Materials an die positiven und negativen Seiten der Batterie führt zu einem Kurzschluss.
- Verwenden Sie keine beschädigte Batterie.
- Lagern Sie die Batterie nicht in einer extrem kalten oder heißen Umgebung. Dies kann die Batterielebensdauer verringern.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Beachten Sie beim Ersetzen der Batterie die Bedienungsanleitung und sorgen Sie dafür, dass die positiven und negativen Pole richtig ausgerichtet sind.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.



WARNUNG BEI SONNENBEOBACHTUNG: Versuchen Sie niemals, die Sonne durch ein Teleskop zu betrachten.

BENÖTIGEN SIE UNTERSTÜTZUNG? Wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Celestron unter

celestron.com/pages/technical-support

Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren konzipiert und vorgesehen.



©2024 Celestron. Celestron und Symbol sind Warenzeichen von Celestron, LLC.
 Alle Rechte vorbehalten. Celestron.com


USA: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA

UK: Celestron Global Ltd., Einheit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Vereinigtes Königreich

Hergestellt in China | 09-24



celestron.com/pages/warranty



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Separate waste collection. Check your local municipal guidelines.

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



CELESTRON **NexGO**[®]



ADATTATORE PER SMARTPHONE UNIVERSALE

#81036

ITALIANO

Manuale di istruzioni

Grazie per avere acquistato il adattatore per smartphone universale NexGO. NexGO rappresenta il primo grande passo verso il mondo della digiscopia o dell'astrofotografia. Questo adattatore facile da usare permette di catturare immagini e video dettagliati e nitidi attraverso l'oculare dello strumento ottico.

Contenuto della confezione



Adattatore per smartphone NexGO




Guida rapida



Estensione telefono

Apertura del NexGO


Il NexGO viene fornito in posizione ripiegata. Per poterlo utilizzare occorre innanzitutto aprire NexGO e bloccare il fermo sul corpo principale.



Premere la linguetta di blocco per rilasciare il fermo.



Aprire il fermo.




Allineare la linguetta del fermo all'apertura a forma di "C" del supporto del telefono. Una volta fatto ciò, spingere il fermo verso il supporto, bloccandolo in posizione. Dovrebbe essere udibile un leggero "clic" quando il fermo è bloccato correttamente.

SI È ORA PRONTI PER UTILIZZARE IL NexGO!

Fissaggio del NexGO allo strumento ottico


NexGO è progettato per essere utilizzato con svariati strumenti ottici, compresi telescopi, binocoli, cannocchiali e perfino microscopi. Tutti questi strumenti ottici hanno diverse misure di oculare. Il fermo NexGO ha un'apertura che si estende da 25,4 mm (1,0") a 44,45 mm (1,75") per poter accogliere un'ampia varietà di oculari.



Per fissare il NexGO all'oculare, aprire innanzitutto il fermo (se necessario) ruotando l'apposita manopola.




Quindi, sistemare il fermo sull'oculare.




Serrare il fermo e il supporto sull'oculare ruotando la manopola del fermo in senso orario.

Fissaggio del telefono all'apposito supporto



Estrarre verso l'esterno il braccio caricato a molla sul supporto del telefono.




Mantenendo il braccio aperto, sistemare il telefono sul supporto. Assicurarsi che il telefono poggi perfettamente sul supporto.




Rilasciare lentamente il braccio caricato a molla per fissare il telefono in posizione.

NOTA:


È presente un'estensione per sollevare telefoni più piccoli che misurano meno di 127 mm di lunghezza. Se occorre utilizzare l'estensione, sistemarla per prima cosa sul supporto del telefono, quindi sistemare il telefono sopra l'estensione.



Allineamento della fotocamera dello smartphone



Accendere la fotocamera dello smartphone.




Utilizzare le manopole di regolazione X e Y per spostare il telefono e regolare il campo visivo fino a quando è centrato sull'oculare.




NOTA: Potrebbe essere necessario ingrandire leggermente per eliminare eventuali bordi scuri dovuti alla “vignettatura”.

Ora è possibile scattare fantastiche foto attraverso lo strumento ottico!

Come ripiegare il NexGO per riporlo dopo l'uso




Sulla parte inferiore dell'unità sono visibili due frecce bianche. Utilizzare entrambi i pollici per spingere verso l'esterno e staccare il fermo dal gruppo principale.



Assicurarsi che il fermo sia completamente fuori.



Richiudere il fermo e allineare le linguette sul fermo con le aperture sul gruppo principale come mostrato.



Fare scorrere il fermo in posizione e premerlo fino a quando scatta in posizione con la linguetta di fermo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un tipo di batteria non corretto.
- La batteria in dotazione non è ricaricabile.
- Utilizzare la batteria esclusivamente come previsto originariamente per evitare un corto circuito. Quando il materiale conduttivo è in contatto diretto con il polo positivo e negativo della batteria si ha un corto circuito.
- Non usare una batteria danneggiata.
- Non conservare la batteria in un ambiente eccessivamente freddo o caldo. Ciò può ridurre la durata della batteria.
- Rimuovere le batterie se scariche o se il prodotto viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato.
- Quando si sostituisce la batteria, consultare il manuale di istruzioni e assicurarsi che i poli positivo e negativo siano orientati correttamente.
- Non gettare la batteria nelle fiamme.
- Smaltire la batteria in conformità ai regolamenti locali.



AVVERTENZA SOLARE: Non tentare mai di osservare il Sole attraverso il telescopio.

BISOGNO DI AIUTO? Contattare il supporto tecnico Celestron

celestron.com/pages/technical-support

Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza previa notifica. Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età pari o superiore ai 14 anni.



©2024 Celestron. Celestron e Symbol sono marchi di Celestron, LLC. ▪ Tutti i diritti riservati. ▪ Celestron.com

Stati Uniti: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 Stati Uniti

Regno Unito: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG18 4JZ Regno Unito

Prodotto in Cina | 09-24



celestron.com/pages/warranty



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Separate waste collection. Check your local municipal guidelines.
 Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.





NexGO[®]



ADAPTADOR DE TELÉFONO UNIVERSAL

#81036

ESPAÑOL

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir el Adaptador de Teléfono Universal NexGO. NexGO es un excelente primer paso en el mundo del digiscoping o la astrofotografía. Este adaptador fácil de usar le ayuda a capturar imágenes y video definidos y detallados por el ocular de su óptica.

Contenido de la caja



Adaptador de teléfono NexGO




Guía de instalación rápida



Potenciador de teléfono

Desplegar NexGO


NexGO se entrega en posición plegada. Para usarlo, deberá desplegar primero el NexGO y bloquear la fijación en el cuerpo principal.



Presione la pestaña de bloqueo para soltar la fijación.



Abra la fijación.




Alinee la pestaña de la fijación con la apertura en forma de "C" en la estructura del alojamiento del teléfono. Cuando esté alineado, presione la fijación hacia la estructura del alojamiento, bloqueando la fijación en posición. Debería escuchar un chasquido tenue cuando la fijación encaje correctamente.

AHORA PUEDE USAR SU NexGO!

Instalar NexGO en su óptica


NexGo ha sido diseñado para funcionar con muchas ópticas distintas, incluyendo telescopios, binoculares, catalejos e incluso microscopios. Todas estas ópticas tienen oculares de distinto tamaño. La gama de fijación de NexGO puede abrirse desde 25,4mm (1,0") hasta 44,45mm (1,75") para adaptarse a diversos oculares.



Para instalar NexGO en su ocular, abra primero la fijación (si es necesario) girando el mando de fijación.




Coloque a continuación la fijación sobre su ocular.




Apriete la fijación y la estructura sobre el ocular girando el mando de la fijación en sentido horario.

Asegurar su teléfono en el alojamiento



Tire del brazo con muelle del alojamiento del teléfono hacia fuera.




Manteniendo abierto el brazo con muelle, coloque su teléfono en el alojamiento. Asegúrese de que el teléfono quede plano sobre el alojamiento.




Suelte lentamente el brazo con muelle para asegurar el teléfono en posición.

NOTA:


Hemos incluido un potenciador para aumentar teléfonos de menos de 5" de longitud. Si necesita usar el potenciador, colóquelo primero en el alojamiento del teléfono, y coloque el teléfono sobre el potenciador.



Alinear la cámara de su teléfono



Encienda la cámara de su teléfono.




Use los mandos de ajuste X e Y para mover su teléfono y ajustar el campo de visión hasta que esté centrado sobre el ocular.




NOTA: Puede tener que aumentar ligeramente para eliminar bordes oscuros o "viñeta."

¡Ahora podrá capturar magníficas imágenes con su óptica!


Plegar NexGO para guardarlo




Bajo la unidad verá dos flechas blancas. Use ambos pulgares para soltar la fijación de la estructura principal.



Asegúrese de que la fijación esté totalmente sacada.



Vuelva a colocar la fijación y alinee las pestañas de ésta con las aperturas de la estructura principal como se indica.



Deslice la fijación en posición y presione hasta que encaje con las pestañas de bloqueo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
- La batería incluida no es recargable.
- Use la batería exclusivamente del modo originalmente pretendido para evitar un cortocircuito. Cuando el material conductor se conecte directamente al positivo y negativo de la batería causará un cortocircuito.
- No use una batería dañada.
- No guarde la batería en un entorno extremadamente frío o cálido. Hacerlo puede reducir la duración de la batería.
- Retire las baterías si están agotadas o si el producto no va a usarse durante un tiempo prolongado.
- Cuando cambie la batería, consulte el manual de instrucciones y asegúrese de que los lados positivo y negativo estén correctamente orientados.
- No ponga las baterías en el fuego.
- Deseche la batería según la normativa local.



AVISO SOLAR: No intente nunca observar el Sol con ningún telescopio.

¿NECESITA AYUDA? Contacte con el soporte técnico de Celestron

celestron.com/pages/technical-support

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación previa. Este producto ha sido diseñado y está pensado para ser usado por personas de 14 años o más de edad.



©2024 Celestron. Celestron y su símbolo son marcas comerciales de Celestron, LLC. ▪ Todos los derechos reservados. ▪ Celestron.com

EE.UU.: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 EE.UU.


GB: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Reino Unido

Fabricado en China | 09-24

WARRANTY



celestron.com/pages/warranty



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Separate waste collection. Check your local municipal guidelines.

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

