



Afstandsbediening koppelen

Selecteer eerst het gewenste kanaal op de afstandsbediening voordat je deze gaat koppelen.

Om de cassette te openen, druk op de 2 knoppen aan de zijkant van de cassette en haal de cassette naar voren.


BELANGRIJK: zorg ervoor dat de cassette volledig is gesloten na het koppelen van de afstandsbediening



Stap 1.

Gebruik het hulpmiddel en druk de P1 knop voor ca. 2 seconden in totdat de motor reageert door 1x op en neer te gaan

Op en neer gaan is een kleine beweging van de motor



Motor reageert

Ca. 2 seconden



Gaat 1x op en

Stap 2.

Druk op de stop knop en houd deze voor ca. 2 seconden ingedrukt totdat de motor reageert door 2x op en neer te gaan

↕ Gaat 2x op en



Stap 3

Zorg ervoor dat de cassette van het dakraam rolgordijn is gesloten voordat je deze gaat bedienen
De afstandsbediening is nu gekoppeld en je kunt het dakraam rolgordijn bedienen.

Om meerdere dakraam rolgordijnen te koppelen aan de afstandsbediening herhaal bovenstaande stappen.

Bediening

Sluit het dakraam rolgordijn: druk en houd de onder knop op de afstandsbediening voor 1 sec. ingedrukt en het dakraam rolgordijn gaat naar beneden. Zodra deze helemaal naar beneden is zal deze automatisch stoppen.

Open het dakraam rolgordijn: druk en houd de boven knop op de afstandsbediening voor 1 sec. ingedrukt en het dakraam rolgordijn gaat naar boven. Zodra deze helemaal naar boven is zal deze automatisch stoppen.

Je kunt het dakraam rolgordijn op elke positie stoppen door voor 1 seconde op de stop knop te drukken

Om meerdere dakraam rolgordijnen tegelijk te bedienen selecteer **kanaal 0** op de afstandsbediening