



Parring med fjernbetjeningen

Når en fjernbetjening med flere kanaler anvendes, skal det kanalnummer, som brugeren ønsker at bruge, vælges på fjernbetjeningen før parring

Åbn rullegardinet ved at rykke på de 2 knapper i en af gardinets ender for at åbne og rulle fremad


VIGTIGT efter parring med din fjernbetjening skal du sørge for, at rullegardinet er helt lukket



Trin 1.

Brug det medfølgende pegeredskab til at holde P1-knappen nede i ca. 2 sekunder, indtil motoren reagerer med 1 stød.

stød = en lille bevægelse af motoren



Motorreaktion

Ca. 2 sekunder



stød x 1

Trin 2.

Tryk og hold stop nede på fjernbetjeningen i ca. 2 sekunder, eller indtil motoren reagerer med 2 stød.

stød x 2



Trin 3.

Sørg for at lukke rullegardinet før betjening

Fjernbetjeningen bør nu være parret med og betjene rullegardinet.

For at tilføje yderligere rullegardiner skal en anden kanal vælges på fjernbetjeningen, og processen ovenfor gentages.

Betjening

Luk rullegardinet: Tryk og hold knappen på fjernbetjeningen nede i 1 sekund, og slip herefter. Rullegardinet vil begynde at lukkes og vil automatisk stoppe ved den nederste del af vinduet.

Åbn rullegardinet: Tryk og hold knappen på fjernbetjeningen nede i 1 sekund, og slip herefter. Rullegardinet vil begynde at åbnes og vil automatisk stoppe ved den øverste del af vinduet.

Rullegardinet kan stoppes på ethvert tidspunkt under en åbn- eller lukkecyklus ved at trykke på stopknappen i 1 sekund og herefter slippe den.