



Fecha de actualización: 06/07/2015
Versión:5



MICROSAN

Solución desinfectante a base de biguanida polimérica

NOTIFICACIÓN SANITARIA NSOH 04236-15CO

DESCRIPCIÓN GENERAL

MICROSAN es un desinfectante catiónico de amplio espectro, a base de "Biguanida Polimérica" para la total desinfección de equipos, utensilios y planta física. **MICROSAN** tiene un gran campo de utilización como desinfectante de superficies, pisos, paredes. Así mismo, es de excelente desempeño en desinfección ambiental cuando se usa por aspersion.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

pH	5.0 - 6.3
Densidad	1.00 - 1.05
Apariencia	Líquido incoloro

Cada 100 g de **MICROSAN** contiene:

Biguanida Polimérica (PHMB)..... 2g
Aditivos y excipientes c.s.p.....100 g

CARACTERÍSTICAS

- No tóxico
- No corrosivo
- No irritante
- Gran espectro de acción
- Rápido
- No mancha
- Incoloro
- Alta solubilidad
- Es estable a elevadas temperaturas
- No es volátil
- Bajo impacto ambiental
- Modo de acción complejo sobre los microorganismos lo que dificulta su resistencia hacia **MICROSAN.**

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com



MODO DE USO

Efectuar primero un excelente lavado de equipos y superficies.

Para desinfección de equipos

Preparar una solución de MICROSAN en agua al 1% (equivalente a 200 ppm de ingrediente activo). Aplicar por remojo, inmersión o aspersion. Permitir un tiempo de contacto de 5 a 10 minutos, no requiere enjuague (aprobación de EPA Registro N° 1258-1252 para contacto indirecto con alimentos).

Desinfección de superficies, pisos y paredes

Usar soluciones entre 1 y 2% de MICROSAN.

Saneamiento ambiental

Usar 0.5% de MICROSAN. Aplicar con bomba aspersora.

RECOMENDACIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con los ojos. En caso de contacto, lávese con abundante agua; si la irritación persiste, acuda al médico. No requiere condiciones especiales de almacenamiento. Manténgase en el recipiente original.

Medellín: Carrera 50 No. 76 D Sur 52
Autopista Sur Km. 12, La Estrella
PBX: (054) 372 0303 / FAX: (054) 372 0317

Lima - Perú: Av. República de Colombia 327
San Isidro - Lima 27 / PBX (51 1) 441 1010
Línea nacional de servicio al cliente 01 8000 423693
www.westquimica.com